

# Bedienungsanleitung

BlueNet PDU BN3000/3500/5000/7000/7500





Blu≡Net



Bachmann GmbH & Co. KG Ernsthaldenstraße 33 70565 Stuttgart Deutschland

Telefon: +49 711 86602-0
Telefax: +49 711 86602-34
E-Mail: bluenet@bachmann.com
Internet: www.bachmann.com

Bach-30131-DE, 1, de\_DE

#### Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Anleitung ermöglicht eine sichere und effiziente Bedienung der BlueNet-Steckdosenleiste (nachfolgend PDU genannt). Diese Anleitung ist Bestandteil der PDU und muss aufbewahrt werden. Wenn die PDU an Dritte weitergegeben wird, muss auch diese Anleitung mitgegeben werden.

Personen, die mit Arbeiten an der PDU betraut werden, müssen diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für einen sicheren Betrieb ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

#### **Urheberschutz**

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Bedienung der PDU zulässig. Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung von der Bachmann GmbH nicht gestattet.

#### Softwarelizenzen

Dieses Softwareprodukt enthält urheberrechtlich geschützte Softwarekomponenten, die unter verschiedenen Lizenzmodellen lizenziert sind. Eine Kopie der Lizenztexte kann per E-Mail bei bluenet@bachmann.com angefordert werden.

#### Mitgeltende Dokumente

Neben dieser Anleitung gelten die folgenden Dokumente:

- Datenblatt
- Montage- und Installationsanleitung
- Sicherheitsinformationen

#### Kundendienst

Telefonnummer: +800 222 46 266 E-Mail: service@bsg-bachmann.com



# Inhaltsverzeichnis

1	Über	blick	. 6	
	1.1	Übersicht über die PDU	. 6	
	1.2 I	Kurzbeschreibung	. 9	
	1.3	Anzeigen und Bedienelemente	. 9	
	1.4 I	Kommunikation	12	
	1.5 I	Lieferumfang	12	
	1.6	Optionales Zubehör	13	
2	Symb	oolerklärung	14	
3	Perso	onalanforderungen und Verantwortlichkeiten	15	
4	Kaltg	eräteverriegelung anbringen	16	
5	PDU	über das Display bedienen	17	
	5.1 I	Netzwerk einrichten mit DHCP-Protokoll	17	
		Netzwerk einrichten ohne DHCP-Protokoll		
	5.3 I	Messwerte anzeigen	23	
	5.4	Wirkenergie zurücksetzen	25	
		Systeminformationen anzeigen		
		Beleuchtungszeit einstellen		
		Displayorientierung einstellen		
		PDU neu starten		
	5.9 I	PDU auf Werkseinstellungen zurücksetzen	31	
6	Übersicht über die Weboberfläche			
		Menüstruktur der Weboberfläche		
		Erläuterung der Weboberfläche		
		Erläuterung der einzelnen Menüs		
		Menü "Status"		
	6.3.2	3		
	6.3.3	3		
	6.3.4			
	6.3.5	J. 1		
7	Webo	berfläche bedienen		
	7.1	An der Weboberfläche anmelden	53	
		Konfigurationsassistenten ausführen		
		Sprache des angemeldeten Benutzers einstellen	57	
		Passwort des angemeldeten Benutzers ändern	58	
	7.5 I	Messwerte anzeigen und konfigurieren	59	
	7.5.1	Leistungs- und Verbrauchsdaten einzelner Ele- mente anzeigen	59	
	7.5.2	Leistungs- und Verbrauchsdaten einzelner Gruppen anzeigen	59	
	7.5.3	Messwerte von angeschlossenen Sensoren anzeigen	60	
	7.5.4		60	

7.5.5	Einzelne Steckdosen an einer PDU schalten (nur BN5000/7000/7500)	. 62
7.5.6	Elemente an der PDU identifizieren (nur BN3500/5000/7500)	
7.5.7	Signalketten für einzelne Elemente einrichten	
7.6 S	teckdosengruppen definieren	
7.6.1	Neue Gruppe anlegen	. 76
7.6.2	Bestehende Gruppe modifizieren	. 78
7.6.3	Bestehende Gruppe löschen	. 79
7.7 R	CM-Selbsttest durchführen	. 79
7.8 E	reignisprotokoll anzeigen	. 81
7.9 S	ystem konfigurieren	. 82
7.9.1	Netzwerkeinstellungen konfigurieren	82
7.9.2	SMTP-Einstellungen konfigurieren	. 83
7.9.3	NTP-Einstellungen konfigurieren	. 84
7.9.4	SNMP-Einstellungen konfigurieren	. 85
7.9.5	Trap-Empfänger konfigurieren	. 86
7.9.6	Syslog-Einstellungen konfigurieren	. 89
7.9.7	Konfigurationsassistenten ausführen	89
7.10	Benutzer konfigurieren	. 90
7.10.1	Neue Benutzer anlegen	. 90
7.10.2	Benutzer bearbeiten	. 92
7.10.3	Benutzer löschen	93
7.11	Signalketten konfigurieren	. 94
7.11.1	Signalkette hinzufügen	95
7.11.2	Signalkette modifizieren	. 96
7.11.3	Signalkette löschen	. 96
7.12	Dateien auf die PDU hochladen	. 97
7.13	Firmware-Update durchführen	. 98
7.14	PDU über die Weboberfläche neu starten	100
7.15	PDU über die Weboberfläche auf Werkseinstel-	
	lungen zurücksetzen	101
7.16	Einstellungen sichern und wiederherstellen	103
Bedie	nung über die SSH-Konsole	105
8.1 B	eschreibung ausführbarer Befehle	105
	DU über SSH-Konsole neu starten	107
	DU über SSH-Konsole auf Werkseinstellungen	
	urücksetzen	107
Bedie	nung über die serielle Konsole	108
Störui	ngen beheben	109
	ische Daten	110
Indov		111

8

9 10 11 Überblick *Blu≡Net* 

Übersicht über die PDU

# 1 Überblick

# 1.1 Übersicht über die PDU

#### Übersicht über die Funktionalität

Funktionalität	Messung pro	Messung pro	Identifizieren	Schalten
Produktbezeich- nung	Phase	Steckdose		
BN3000	x	_	_	_
BN3500	X	X	X	-
BN5000	-	-	X	X
BN7000	x	-	X	X
BN7500	x	x	x	x

#### Beispiel für eine 16-Ampere-Ausführung




Abb. 1: Produktübersicht (16-Ampere-Ausführung)

- (A) CEE-Anschlussstecker
- (B) Steckdosen
- C Anschlussfeld für Netzwerk, Modbus und Sensoren
- D Bedienfeld
- E) Aufnahme für Steckwinkel

Übersicht über die PDU

#### Beispiel für eine 32-Ampere-Ausführung




Abb. 2: Produktübersicht (32-Ampere-Ausführung)

- CEE-Anschlussstecker
- BC Steckdosen
- Leistungsschutzschalter/Sicherungsautomat
- (D) Anschlussfeld für Netzwerk, Modbus und Sensoren
- (E) (F) Bedienfeld
- Aufnahme für Steckwinkel

#### Anschlussfeld bei einer Master-PDU




Abb. 3: Anschlussfeld (Master-PDU)

- (A) Sensor-Anschluss S1 (zum Anschluss eines Sensors über ein CAT5e-Kabel)
- (B) Modbus-Anschluss M1 (zum Anschluss von zukünftigen Anwendungen)
- © LAN-Anschluss
- D USB-Anschluss
- (E) Anschluss M2 (zum Anschluss von zukünftigen Anwendungen)
- Sensor-Anschluss S2 (zum Anschluss eines Sensors über ein CAT5e-Kabel)

Überblick **Blu**≡**N**et

Übersicht über die PDU

#### **Bedienfeld**




Abb. 4: Bedienfeld

- (A) Status-LED
- (B) Bedientaste 1
- © Display
- D Bedientaste 2
- E Bedientaste 3
- Bedientaste 4
- (G) Modbus-LED

#### Einhängemöglichkeiten an der Rückseite




Abb. 5: Übersicht über die Befestigungsmöglichkeiten der PDU

- Aufnahme für Steckwinkel
- Halterung für den Einhängewinkel
- (A) (B) (C) Halterung für die im Rack vorhandene Einhängelösung
- Steckwinkel zur Montage der PDU über die (D) Rückseite (je 2)
- E Steckwinkel zur Montage der PDU über die Seiten (je 2)
- (F) Einhängewinkel (je 2)

Anzeigen und Bedienelemente

# 1.2 Kurzbeschreibung

Über die PDU lässt sich das Stromnetz eines Rechenzentrums überwachen und fernsteuern. Die PDU kann einphasig oder dreiphasig ausgelegt sein. Die einzelnen Phasen sind farblich voneinander unterscheidbar. Die PDU wird über einen CEE-Stecker mit Strom versorgt.

Über die PDU werden Strom, Leistung (Wirk-, Schein- und Blindleistung), Energieverbrauch, Spannung und Frequenz aller Phasen überwacht. Dies ermöglicht eine effiziente Ressourcenplanung und eine Alarmierung im Fehlerfall. Die PDU ist für einen Leistungsbereich von 3,6 bis 22 kW ausgelegt.

Über den LAN-Anschluss wird die PDU ins Firmennetzwerk eingebunden (nur bei der Master-PDU vorhanden). Über den Modbus-Anschluss lassen sich mit einer Master-PDU bis zu 10 Slave-PDUs kaskadieren.

Die Bedienung der PDU ist lokal über das Display, per SNMP-Zugriff oder per Webbrowser über das Netzwerk möglich und es kommen die Protokolle HTTP, HTTPS, SSH, SNMP zum Einsatz.

Die PDU ist aus einem stabilen Aluminiumprofil gefertigt und wird direkt im Rack montiert.

Je nach Typ verfügt die PDU über verschiedene Ausstattungsmerkmale wie z. B. Anschlüsse für Schutzkontaktsteckdosen-Stecker oder Kaltgerätestecker Typ IEC320 C14 und C20 sowie den Anschluss von externen Sensoren (Temperatur/Luftfeuchtigkeit).

Über die Kaltgeräteverriegelung (C13/C19) lässt sich ein in der PDU angeschlossener Stecker fixieren.

## 1.3 Anzeigen und Bedienelemente

#### Display mit Bedientasten




Abb. 6: Display mit Bedientasten


Über das Display mit den Bedientasten lässt sich die PDU vor Ort bedienen:

- Anzeige von Systemdaten (Hardware- und Softwareversion, S/N-Nummer, MAC-Adresse und Item No.)
- Anzeige von Messwerten
- Einstellung der Anzeigedauer und Orientierung des Displays
- Anzeige und Einstellung von Netzwerkeinstellungen sowie Aktivierung bzw. Deaktivierung des DHCP-Protokolls

Überblick *Blu≡Net* 

Anzeigen und Bedienelemente

#### **Status-LED Master-PDU**



Über die Status-LED wird der Status der PDU angezeigt. Mögliche Zustände sind:

Abb. 7: Status-LED

10

Farbe	Leuchtzeichen	Status
grün	permanent grün	Alle Messwerte sind in Ordnung und Status einzelner Verbraucher und Sensoren sind in Ordnung
orange	permanent orange	Messwertüberwachung gibt eine Warnung aus (basierend auf allen Messwerten der Master-PDU und Sensoren)
rot	permanent rot	Messwertüberwachung gibt einen Alarm aus (basierend auf allen Messwerten der Master-PDU und Sensoren) oder das Signal zu einer Slave-PDU oder einem Sensor ist abgebrochen
gelb	permanent gelb	Hochfahren der PDU
weiß	permanent weiß	Leuchtzeichen, gedrückte Tasten loszulassen (beim Factory Reset)
violett	500 ms aus, 500 ms violett	Update einer PDU wird durchgeführt
violett, rot	500 ms aus, 500 ms violett, 500 ms aus, 500 ms rot	Fehler während eines Updates einer PDU

Anzeigen und Bedienelemente

# Status-LED an Steckdosen (nur BN3500/5000/7000/7500))




Abb. 8: Steckdosen-LEDs

Über die Steckdosen-LEDs (nur bei nur BN3500/5000/7000/7500) vorhanden) wird der Status des an der Steckdose angeschlossenen Verbrauchers angezeigt. Mögliche Zustände sind:

Farbe	Leuchtzeichen	Status
grün	permanent grün	Messwerte in Ordnung
rot	permanent rot	Messwert HighAlarm
rot	permanent rot	Messwert LowAlarm
orange	permanent orange	Messwert HighWarning
orange	permanent orange	Messwert LowWarning
rot, schwarz	800 ms rot, 200 ms schwarz	Signalisiert bei Steckdosen, dass das Relais eingeschaltet, ein Alarm vorhanden und eine Identifizierung gesetzt ist
rot, schwarz	200 ms rot, 800 ms schwarz	Signalisiert bei Steckdosen, dass das Relais ausgeschaltet, ein Alarm vorhanden und eine Identifizierung gesetzt ist
orange, schwarz	800 ms orange, 200 ms schwarz	Signalisiert bei Steckdosen, dass das Relais ein- geschaltet, eine Warnung vorhanden und eine Identifizierung gesetzt ist
orange, schwarz	200 ms orange, 800 ms schwarz	Signalisiert bei Steckdosen, dass das Relais aus- geschaltet, eine Warnung vorhanden und eine Identifizierung gesetzt ist
grün, schwarz	800 ms grün, 200 ms schwarz	Signalisiert bei Steckdosen, dass die Identifizierung gesetzt und das Relais eingeschaltet ist
grün, schwarz	200 ms grün, 800 ms schwarz	Signalisiert bei Steckdosen, dass die Identifizierung gesetzt und das Relais ausgeschaltet ist
schwarz	permanent schwarz	Signalisiert bei Steckdosen, dass das Relais permanent ausgeschaltet ist

Überblick Blu≡Net

Lieferumfang

#### 1.4 Kommunikation

#### Anschluss für Sensoren S1/S2

Über die Anschlüsse für die Sensoren lassen sich ein Temperaturund ein Luftfeuchtigkeitssensor an der PDU anschließen. Die Werte lassen sich in der Weboberfläche unter "Status

→ Externe Sensoren" einsehen.

#### Anschluss für Modbus M1/M2

Über den Modbus-Anschluss lassen sich einzelne PDUs miteinander verbinden. So lassen sich mit einer Master-PDU bis zu 10 Slave-PDUs kaskadieren und über die Weboberfläche verwalten. Die Slave-PDU wird am Modbus-Anschluss M1 an der Master-PDU angeschlossen. Weitere Slave-PDUs werden über die Modbus-Anschlüsse M1/M2 der jeweiligen Slave-PDUs miteinander verbunden.

#### LAN-Anschluss (10/100 Mbit/s)

Über den LAN-Anschluss lässt sich die PDU ins Netzwerk einbinden. Die Übertragungsgeschwindigkeit wird über das Netzwerk geregelt.

USB-Anschluss für Firmware-Updates (nur bei der Master-PDU) Neben dem Anzeige- und Bedienfeld befindet sich ein USB-Anschluss auf der PDU. Dieser dient zum Update der Firmware.

### 1.5 Lieferumfang




Abb. 9: Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- PDU (Abb. 9/♠)
- Zwei Steckwinkel zur Montage der PDU über die Rückseite (Abb. 9/®)
- Zwei Steckwinkel zur Montage der PDU über die Seiten (Abb. 9/©)
- Zwei Einhängewinkel (Abb. 9/®)
- Zwei Sets Kaltgeräteverriegelungen (C13/C19) (Abb. 9/©)

**Blu≡Net** Überblick

Optionales Zubehör



Der Steckwinkel zur Montage der PDU über die Seiten ist ab August 2015 Lieferbestandteil.

# 1.6 Optionales Zubehör

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Über den Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor können die Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Montageort der PDU gemessen werden. Die Werte können im Display und in der Weboberfläche angezeigt werden. Ein entsprechendes CAT5e-Kabel zum Anschluss der Sensoren wird mitgeliefert.

# 2 Symbolerklärung

#### Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.



#### **GEFAHR!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **WARNUNG!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **HINWEIS!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

#### **Tipps und Empfehlungen**



Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Auflistungen, Verweisen und anderen Elementen werden in dieser Anleitung folgende Kennzeichnungen verwendet:

Kennzeichnung	Erläuterung
_	Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisungen
⇔	Ergebnisse von Handlungsschritten
\$	Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung und auf mitgeltende Unterlagen
	Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge

# 3 Personalanforderungen und Verantwortlichkeiten



#### **WARNUNG!**

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals!

Wenn unqualifiziertes Personal Installationsarbeiten an der PDU vornimmt, entstehen Gefahren, die schwere Verletzungen und erhebliche Sachschäden verursachen können.

- Die Montage und der Anschluss der PDU darf nur durch eine IT-Fachkraft vorgenommen werden.
- Defekte Bauteile an der PDU dürfen nur durch eine Elektrofachkraft repariert werden.

Für alle Arbeiten sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifikationen der Personen für die verschiedenen Aufgaben vorausgesetzt:

#### **IT-Fachkraft**

Die IT-Fachkraft verfügt über eine fachliche Ausbildung oder einschlägige Erfahrungen im Umgang mit informationstechnischen Systemen und über elektrotechnische Grundkenntnisse.

Die IT-Fachkraft ist durch ihre fachliche Ausbildung in der Lage, die Konsequenzen ihrer Handlungen im Umgang mit dem System sowie seinen Komponenten und damit verbundene Gefahren einzuschätzen und zu vermeiden.

Zu den Aufgaben der IT-Fachkraft gehören folgende Tätigkeiten:

- Einrichten von Hard- und Softwaresystemen
- Einspielen von Updates
- Wartungsarbeiten an der PDU
- Verwaltung der PDU über die Weboberfläche
- Systemdiagnose

#### **Elektrofachkraft**

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

# 4 Kaltgeräteverriegelung anbringen

#### Übersicht





Abb. 10: Kaltgeräteverriegelung

- (A) Aufnahme für die Kaltgeräteverriegelung
- (B) Pfosten
- © Verriegelungsbügel



Neben den einzelnen Steckdosen befindet sich eine Aufnahme für die Kaltgeräteverriegelung (Abb. 10/@). Die Pfosten (Abb. 10/®) müssen links und rechts mit der Aussparung nach innen in die Aufnahme (Abb. 10/@) gesteckt und arretiert werden. Zur Fixierung muss der Verriegelungsbügel (Abb. 10/©) von oben auf die Pfosten geschoben werden.

#### Kaltgeräteverriegelung anbringen



- 1. Pfosten links und rechts mit der Aussparung nach innen in die Aufnahme stecken (Abb. 11).
- 2. Stecker in die Steckdose einstecken.






Abb. 12: Verriegelungsbügel anbringen

**3.** Verriegelungsbügel von oben auf die Pfosten schieben, um den Stecker zu fixieren (Abb. 12).



Zum Lösen der Fixierung kann der Verriegelungsbügel bzw. können die Pfosten über die Entriegelungshebel (Abb. 12/@ und @) gelöst werden.

Netzwerk einrichten mit DHCP-Protokoll

# 5 PDU über das Display bedienen

### 5.1 Netzwerk einrichten mit DHCP-Protokoll

Personal: IT-Fachkraft

- **1.** Beliebige Taste an der PDU drücken, um das Display zu aktivieren.
- 2. ▶ Über die Taste na das Menü "System" aufrufen.





Abb. 13: Menü "BlueNet"



3. ▶ Über die Taste ☼ das Menü "Settings" aufrufen.







Abb. 15: Menü "Settings"

4. DÜber die Taste ⊕ das Menü "Network" auswählen und über die Taste ৶ bestätigen.




Netzwerk einrichten mit DHCP-Protokoll



5. ► Über die Taste ۞ das Auswahlmenü für die DHCP-Einstellung öffnen.

Abb. 16: Menü "Network"



**6.** ▶ Über die Taste ☆ den Parameter "ON" auswählen und über die Taste ⋄ bestätigen.

Abb. 17: Menü "Network"




Abb. 18: Menü "Network"

- ⇒ Die PDU bezieht automatisch eine IP-Adresse von einem im Netzwerk befindlichen DHCP-Server.
- 7. IP-Adresse für die spätere Eingabe im Webbrowser notieren.

Netzwerk einrichten ohne DHCP-Protokoll

#### 5.2 Netzwerk einrichten ohne DHCP-Protokoll

Personal: IT-Fachkraft

- **1.** Beliebige Taste an der PDU drücken, um das Display zu aktivieren.
- 2. DÜber die Taste 2 das Menü "System" aufrufen.




Abb. 19: Menü "BlueNet"



3. ▶ Über die Taste ۞ das Menü "Settings" aufrufen.







Abb. 21: Menü "Settings"

4. ▶ Über die Taste Ţ das Menü "Network" auswählen und über die Taste ⋈ bestätigen.



Netzwerk einrichten ohne DHCP-Protokoll



5. ▶ Über die Taste ۞ das Auswahlmenü für die DHCP-Einstellung öffnen.

Abb. 22: Menü "Network"



**6.** ▶ Über die Taste  $\bigcirc$  den Parameter "OFF" auswählen und über die Taste  $ot\otimes$  bestätigen.

Abb. 23: Menü "Network"





Abb. 24: Menü "Network"

# PDU über das Display bedienen

Netzwerk einrichten ohne DHCP-Protokoll



**8.** ► IP-Adresse eingeben und die Auswahl über die Taste  $ot\otimes$  bestätigen.





Abb. 25: Menü "Network"



9. Ŭber die Taste ⇩ den Parameter "SM" auswählen und über die Taste ㉓ bestätigen.

Abb. 26: Menü "Network"




Abb. 27: Menü "Network"

- - Einzelne Ziffern lassen sich über die Taste ⇔ auswählen und über die Taste ☆ inkrementieren.




Netzwerk einrichten ohne DHCP-Protokoll



Über die Taste ⊕ den Parameter "GW" auswählen und über die Taste ⊕ bestätigen.

Abb. 28: Menü "Network"



**12.** Gateway eingeben und die Auswahl über die Taste  $\ensuremath{\varnothing}$  bestätigen.




Abb. 29: Menü "Network"





Abb. 30: Menü "Network"

- ⇒ Die PDU ist auf eine IP-Adresse eingestellt und die Weboberfläche kann in einem Webbrowser aufgerufen werden.
- 13. IP-Adresse für die spätere Eingabe im Webbrowser notieren.

Messwerte anzeigen

### 5.3 Messwerte anzeigen

# Messwerte an einer einphasigen PDU anzeigen



Personal: IT-Fachkraft

- **1.** Beliebige Taste an der PDU drücken, um das Display zu aktivieren.
- 2. ▶ Über die Tasten

Abb. 31: Menü "BlueNet"




Abb. 32: Anzeige der Messwerte

⇒ Die einzelnen Messwerte werden angezeigt.



Messwerte anzeigen

# Messwerte an einer dreiphasigen PDU anzeigen

BlueNet 0.0 W L2 0.0 W L3 0.0 W

Personal: IT-Fachkraft

- **1.** Beliebige Taste an der PDU drücken, um das Display zu aktivieren.
- **2.** Uber die Tasten ⟨¬ / □⟩ innerhalb des Menüs blättern.

Abb. 33: Menü "BlueNet"





Abb. 34: Anzeige der Messwerte

⇒ Die einzelnen Messwerte werden angezeigt.

Wirkenergie zurücksetzen

### 5.4 Wirkenergie zurücksetzen


Wirkenergie an einer einphasigen PDU zurücksetzen



Personal: IT-Fachkraft

- **1.** Beliebige Taste an der PDU drücken, um das Display zu aktivieren.
- 2. Über die Taste ⇔ innerhalb des Menüs zum Bildschirm "Active Energy" blättern.

Abb. 35: Menü "BlueNet"



Im Menü "Active Energy" lässt sich die Anzeige der Wirkenergie E(r) zurücksetzen.

Im Menü "Active Energy" die Taste 

de drücken.

Abb. 36: Menü "Active Energy"




Abb. 37: Menü "Active Energy"

- **4.** ▶ Über die Taste ② die Anzeige zurücksetzen.
  - ⇒ Die Anzeige wird zurückgesetzt und man gelangt zurück zum vorherigen Bildschirm.

Wirkenergie zurücksetzen


# Wirkenergie an einer dreiphasigen PDU zurücksetzen



Personal: IT-Fachkraft

- Beliebige Taste an der PDU drücken, um das Display zu aktivieren.

Abb. 38: Menü "BlueNet"



Im Menü "Active Energy resettable" lässt sich die Anzeige der Wirkenergie zurücksetzen.

Abb. 39: Menü "Active Energy"





Abb. 40: Menü "Active Energy"

4. Uber die Tasten ∜û die gewünschte Phase auswählen und die Taste \$\&\text{drücken}\$.


Systeminformationen anzeigen



- **5.** ▶ Über die Taste \$\pi\$ die Anzeige zurücksetzen.
  - ⇒ Die Anzeige wird zurückgesetzt und man gelangt zurück zum vorherigen Bildschirm.

Abb. 41: Menü "Active Energy"

## 5.5 Systeminformationen anzeigen



Personal: IT-Fachkraft

- **1.** Beliebige Taste an der PDU drücken, um das Display zu aktivieren.

Abb. 42: Menü "BlueNet"



Abb. 43: Menü "System"

⇒ Die Systemeinstellungen werden angezeigt.



Beleuchtungszeit einstellen

## 5.6 Beleuchtungszeit einstellen

Personal: IT-Fachkraft

- **1.** Beliebige Taste an der PDU drücken, um das Display zu aktivieren.
- 2. DÜber die Taste 2 das Menü "System" aufrufen.







Abb. 44: Menü "BlueNet"



3. ▶ Über die Taste ۞ das Menü "Settings" aufrufen.






**4.** ▶ Menü "Timeout" auswählen und über die Taste ⊘ bestätigen.

Abb. 46: Menü "Settings"


# PDU über das Display bedienen

Displayorientierung einstellen



**5.** ▶ Gewünschte Zeit für die Display-Beleuchtung auswählen und über die Taste 

bestätigen.



⇒ Die eingestellte Beleuchtungszeit wird übernommen.

Abb. 47: Menü "Timeout"

## 5.7 Displayorientierung einstellen



Personal: IT-Fachkraft

- **1.** Beliebige Taste an der PDU drücken, um das Display zu aktivieren.
- 2. ▶ Über die Taste naste nas





Abb. 48: Menü "BlueNet"



Abb. 49: Menü "System"


 $\underline{\textbf{3.}}$ Über die Taste 3 das Menü "Settings" aufrufen.

PDU neu starten



4. ► Über die Taste 🗸 das Menü "Orientation" auswählen und über die Taste 🥪 bestätigen.


Abb. 50: Menü "Settings"



- 5. Über die Tasten ∜û die gewünschte Display-Ausrichtung auswählen und über die Taste ⋄ bestätigen.
  - ⇒ Das Display ändert die Ausrichtung und die Funktion der einzelnen Tasten ändert sich entsprechend.

Abb. 51: Menü "Orientation"

#### 5.8 PDU neu starten



Personal: ■ IT-Fachkraft

**1.** Die zwei Tasten rechts neben dem Display drücken und gedrückt halten (Abb. 52/rote Markierung).

Abb. 52: Display mit Bedientasten





Abb. 53: Display mit Bedientasten

- 2. Taste neben der Modbus-LED für zwei Sekunden drücken und wieder loslassen (Abb. 53/rote Markierung).
- 3. Warten, bis das Display ausgeht.
- **4.** Die zwei Tasten neben dem Display loslassen (Abb. 52/rote Markierung).
  - $\Rightarrow$  Die PDU wird neu gestartet.

PDU auf Werkseinstellungen zurücksetzen

# 5.9 PDU auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Personal: IT-Fachkraft

1. Die zwei Tasten rechts neben dem Display drücken und gedrückt halten (Abb. 54/rote Markierung).

Abb. 54: Display mit Bedientasten




Abb. 55: Display mit Bedientasten

- **2.** Taste neben der Modbus-LED für zwei Sekunden drücken und wieder loslassen (Abb. 55/rote Markierung).
- 3. Warten, bis die Status-LED weiß leuchtet (Abb. 55/A).
- **4.** Die zwei Tasten neben dem Display loslassen (Abb. 54/rote Markierung).
  - ⇒ Die PDU wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Menüstruktur der Weboberfläche

# 6 Übersicht über die Weboberfläche

#### 6.1 Menüstruktur der Weboberfläche




Abb. 56: Menüstruktur der Weboberfläche

Erläuterung der Weboberfläche

### 6.2 Erläuterung der Weboberfläche

#### Übersicht über die Weboberfläche




Abb. 57: Übersicht über die Weboberfläche

- Menü "Status" (Anzeige des Status der PDU (A) und angeschlossener Verbraucher)
- B C Menü "Log" (Anzeige des Ereignisprotokolls) Menü "Signalketten" (Verwaltung von Signalketten)
- Menü "Benutzer" (Benutzerverwaltung)
- Menü "Konfiguration" (Konfiguration der PDU)
  Anzeige des angemeldeten Benutzernamens
- Schaltfläche "Ausloggen" (Abmelden des Benutzers)
- Auswahlmenü der Sprache
- Anwählbare Registerkarten eines Menüs
  - Menüspezifische Schaltflächen
- SC SE Verfügbare Elemente (♥ "Erläuterung der Elemente" auf Seite 34)
- Informationsfeld
- (N) (O) Scrollbalken (zum Scrollen innerhalb des Fensters)

Erläuterung der Weboberfläche

# Erläuterung der Elemente

Element	Erläuterung
PDU	Nummer der angeschlossenen PDU
Inlet	Messung pro Zuleitung
Phase	Messung pro Phase
Fuse	Darstellung einer Sicherung
Outlet	Messung pro Steckdose
RCM	Darstellung eines Differenzstrommessers
SocketGroup	Darstellung einer Gruppe definierter Steckdosen
Temperature Sensor	Sensor für die Temperaturmessung
Combination Sensor	Sensor für die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Status"

### 6.3 Erläuterung der einzelnen Menüs

#### 6.3.1 Menü "Status"

#### 6.3.1.1 Registerkarte "Status"

#### Übersicht




Abb. 58: Menü "Status" – Registerkarte "Status" (in diesem Beispiel eine einphasige PDU)

- (A) Schaltfläche "Aktualisieren" zur Aktualisierung der Anzeige
- (B) Schaltfläche "Aktion" zur Identifizierung und zum Schalten einzelner Steckdosen (nicht bei BN3000)
- $\bigcirc$ Anzeige der Benennung eines Elements
- Schaltfläche zur Benennung eines Elements
- Schaltfläche "Details" zur Anzeige von Details und zur Konfiguration eines Elements (♥ "Detailansicht eines Elements" auf Seite 38)
- (F) Anzeige der Last (mit Anzeige definierter Schwellwerte, ♥ "Erläuterung des Schwellwertes" auf Seite 39)

- (G) Anzeige der Messwerte ( ♥ Tabelle auf Seite 37)
- (H)Anzeige der PDU (Unterelemente ausklappbar)
- (K) Anzeige der Zuleitung (Unterelemente ausklappbar)
- (L) Anzeige der Phase (Unterelemente ausklappbar)
- (M)Softwareseitige Status-LED eines Elements
- (N)Scrollbalken (zum Scrollen innerhalb des Fensters)

Im Menü "Status" wird der Status der Master-PDU und eventuell angeschlossener Slave-PDUs angezeigt. Über die Dreiecke neben den einzelnen Elementen lassen sich die Unterelemente ausklappen.

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Status"

Wenn z. B. in einer Phase (Abb. 58/®) ein Differenzstrommesser (RCM) oder eine Sicherung (Fuse) verbaut ist, wird dies unter der Ebene "Phase" angezeigt.




Abb. 59: Menü "Status" – Registerkarte "Status" (in diesem Beispiel eine dreiphasige PDU)

- A Schaltfläche "Aktualisieren" zur Aktualisierung der Anzeige
- (B) Schaltfläche "Aktion" zur Identifizierung und zum Schalten einzelner Steckdosen (nicht bei BN3000)
- © Anzeige der PDU (Unterelemente ausklappbar)
- Anzeige der Zuleitung (Unterelemente ausklappbar)
- Anzeige der Phase (Unterelemente ausklappbar)
- (F) Anzeige einzelner Steckdosen

- © Softwareseitige Status-LED eines Elements
- (H) Schaltfläche zur Benennung eines Elements Schaltfläche "Details" zur Anzeige von Details
  - und zur Konfiguration eines Elements (∜ "Detailansicht eines Elements" auf Seite 38)
- Anzeige der Last (mit Anzeige definierter Schwellwerte, ♥ "Erläuterung des Schwellwertes" auf Seite 39)
- M Anzeige der Messwerte (♥ Tabelle auf Seite 37)
- (N) Scrollbalken (Scrollen innerhalb des Fensters)

# Übersicht über die Weboberfläche

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Status"

# Erläuterung der angezeigten Messwerte

Der Lastbereich wird in der Spalte "Last" als ein Balken dargestellt. Die aktuelle Last wird in Form eines senkrechten Strichs innerhalb des definierten Lastbereichs auf dem Balken dargestellt.  Für die Last einzelner Elemente lassen sich Schwellwerte definierten (* "Erläuterung des Schwellwertes" auf Seite 39). Wird ein definierter Wert überschritten bzw. unterschritten, kann eine definierte Signalkette ausgelöst werden.  Wenn der ganze Balken grün ist, sind keine Schwellwerte definiert.  Strom  Der Parameter "Strom" zeigt die aktuell gemessene Stromstärke des jeweiligen Elements in A an. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Warnung oder kritische Meldung vorliegt.  Peak Strom  Der Parameter "Peak Strom" dient zur Anzeige des bisherigen Maximalstroms. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom zurücksetzen lässt.  Spannung  Der Parameter "Spannung" zeigt die Spannung pro Phase an.  Wirkleistung  Der Parameter "Peak Wirkleistung" zeigt die aktuelle Wirkleistung einzelner Elemente in W an.  Peak Wirkleistung  Der Parameter "Peak Wirkleistung" dient zur Anzeige der bisherigen Maximalleistung. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Wirkleistung zurücksetzen lässt.  Wirkenergie  Der Parameter "Peak Wirkleistung wirklenergie einzelner Elemente ab Werk in kWh an (kann nicht zurückgesetzt werden).  Wirkenergie 2  Der Parameter "Wirkenergie 2" zeigt die ein einzelner Elemente ab Werk in kWh an (kann nicht zurückgesetzt werden).  Wirkenergie 2  Der Parameter "Wirkenergie 2" zeigt die ein Ausuelle Wirkenergie einzelner Elemente in kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich die Wirkenergie 2 zurücksetzen lässt.  Strom Neutral  Der Parameter "Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phas	Parameter	Erläuterung
des Schwellwertes" auf Seite 39). Wird ein definierter Wert überschritten bzw. unterschritten, kann eine definierte Signalkette ausgelöst werden.  Wenn der ganze Balken grün ist, sind keine Schwellwerte definiert.  Strom  Der Parameter "Strom" zeigt die aktuell gemessene Stromstärke des jeweiligen Elements in A an. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Warmung oder kritische Meldung vorliegt.  Peak Strom  Der Parameter "Peak Strom" dient zur Anzeige des bisherigen Maximalstroms. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom zurücksetzen lässt.  Spannung  Der Parameter "Spannung" zeigt die Spannung pro Phase an.  Wirkleistung  Der Parameter "Wirkleistung" zeigt die aktuelle Wirkleistung einzelner Elemente in W an.  Peak Wirkleistung  Der Parameter "Peak Wirkleistung" dient zur Anzeige der bisherigen Maximalleistung. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Wirkleistung zurücksetzen lässt.  Wirkenergie  Der Parameter "Wirkenergie" zeigt die Wirkenergie einzelner Elemente ab Werk in kWh an (kann nicht zurückgesetzt werden).  Wirkenergie 2  Der Parameter "Wirkenergie 2" zeigt die aktuelle Wirkenergie einzelner Elemente in kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich die Wirkenergie 2 zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleier bei einer 3-phasigen PDU an.  Peak Strom Neutral  Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Der Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Der Parameter "Bei siener 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Scheinleistung angeschlossener Geräte	Last	wird in Form eines senkrechten Strichs innerhalb des definierten Lastbereichs auf
Der Parameter "Strom" zeigt die aktuell gemessene Stromstärke des jeweiligen Elements in A an. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Warnung oder kritische Meldung vorliegt.  Peak Strom  Der Parameter "Peak Strom" dient zur Anzeige des bisherigen Maximalstroms. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom zurücksetzen lässt.  Spannung  Der Parameter "Spannung" zeigt die Spannung pro Phase an.  Wirkleistung  Der Parameter "Wirkleistung" zeigt die aktuelle Wirkleistung einzelner Elemente in W an.  Peak Wirkleistung  Der Parameter "Peak Wirkleistung" dient zur Anzeige der bisherigen Maximalleistung. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Wirkleistung zurücksetzen lässt.  Wirkenergie  Der Parameter "Wirkenergie ziegt die Wirkenergie einzelner Elemente ab Werk in kWh an (kann nicht zurückgesetzt werden).  Wirkenergie 2  Der Parameter "Wirkenergie 2" zeigt die aktuelle Wirkenergie einzelner Elemente in kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich die Wirkenergie 2 zurücksetzen lässt.  Strom Neutral  Der Parameter "Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Peak Strom Neutral  Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Leistungsfaktor  Der Parameter "Leistungsfaktor" zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung  Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Blindleistung angeschlossener Geräte an.  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Der Parameter "Scheinleiestung" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte		des Schwellwertes" auf Seite 39). Wird ein definierter Wert überschritten bzw.
ments in A an. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Warnung oder kritische Meldung vorliegt.  Peak Strom  Der Parameter "Peak Strom" dient zur Anzeige des bisherigen Maximalstroms. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom zurücksetzen lässt.  Spannung  Der Parameter "Spannung" zeigt die Spannung pro Phase an.  Wirkleistung  Der Parameter "Wirkleistung" zeigt die aktuelle Wirkleistung einzelner Elemente in W an.  Peak Wirkleistung  Der Parameter "Peak Wirkleistung" dient zur Anzeige der bisherigen Maximalleistung. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Wirkleistung zurücksetzen lässt.  Wirkenergie  Der Parameter "Wirkenergie" zeigt die Wirkenergie einzelner Elemente ab Werk in kWh an (kann nicht zurückgesetzt werden).  Wirkenergie 2  Der Parameter "Wirkenergie 2" zeigt die aktuelle Wirkenergie einzelner Elemente in kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich die Wirkenergie 2 zurücksetzen lässt.  Strom Neutral  Der Parameter "Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Peak Strom Neutral  Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Leistungsfaktor  Der Parameter "Leistungsfaktor" zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung  Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Blindleistung angeschlossener Geräte an.  Scheinleistung  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Der Parameter "Blindlenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in KVARh an.		Wenn der ganze Balken grün ist, sind keine Schwellwerte definiert.
Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom zurücksetzen lässt.  Spannung Der Parameter "Spannung" zeigt die Spannung pro Phase an.  Wirkleistung Der Parameter "Wirkleistung" zeigt die aktuelle Wirkleistung einzelner Elemente in W an.  Peak Wirkleistung Der Parameter "Peak Wirkleistung" dient zur Anzeige der bisherigen Maximalleistung. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Wirkleistung zurücksetzen lässt.  Wirkenergie Der Parameter "Wirkenergie" zeigt die Wirkenergie einzelner Elemente ab Werk in kWh an (kann nicht zurückgesetzt werden).  Wirkenergie 2 Der Parameter "Wirkenergie 2" zeigt die aktuelle Wirkenergie einzelner Elemente in kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich die Wirkenergie 2 zurücksetzen lässt.  Strom Neutral Der Parameter "Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Peak Strom Neutral Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Leistungsfaktor Der Parameter "Leistungsfaktor" zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Scheinleistung Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.	Strom	ments in A an. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Warnung oder kritische Mel-
Wirkleistung  Der Parameter "Wirkleistung" zeigt die aktuelle Wirkleistung einzelner Elemente in W an.  Der Parameter "Peak Wirkleistung" dient zur Anzeige der bisherigen Maximalleistung. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Wirkleistung zurücksetzen lässt.  Wirkenergie  Der Parameter "Wirkenergie" zeigt die Wirkenergie einzelner Elemente ab Werk in kWh an (kann nicht zurückgesetzt werden).  Wirkenergie 2  Der Parameter "Wirkenergie 2" zeigt die aktuelle Wirkenergie einzelner Elemente in kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich die Wirkenergie 2 zurücksetzen lässt.  Strom Neutral  Der Parameter "Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Leistungsfaktor  Der Parameter "Leistungsfaktor" zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung angeschlossener Geräte an.  Scheinleistung  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Scheinenergie  Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.	Peak Strom	Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich
an.  Peak Wirkleistung  Der Parameter "Peak Wirkleistung" dient zur Anzeige der bisherigen Maximalleistung. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Wirkleistung zurücksetzen lässt.  Wirkenergie  Der Parameter "Wirkenergie" zeigt die Wirkenergie einzelner Elemente ab Werk in kWh an (kann nicht zurückgesetzt werden).  Wirkenergie 2  Der Parameter "Wirkenergie 2" zeigt die aktuelle Wirkenergie einzelner Elemente in kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich die Wirkenergie 2 zurücksetzen lässt.  Strom Neutral  Der Parameter "Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Peak Strom Neutral  Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Leistungsfaktor  Der Parameter "Leistungsfaktor" zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung  Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Blindleistung angeschlossener Geräte an.  Scheinleistung  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Blindenergie  Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.	Spannung	Der Parameter "Spannung" zeigt die Spannung pro Phase an.
tung. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Wirkleistung zurücksetzen lässt.  Wirkenergie Der Parameter "Wirkenergie" zeigt die Wirkenergie einzelner Elemente ab Werk in kWh an (kann nicht zurückgesetzt werden).  Wirkenergie 2 Der Parameter "Wirkenergie 2" zeigt die aktuelle Wirkenergie einzelner Elemente in kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich die Wirkenergie 2 zurücksetzen lässt.  Strom Neutral Der Parameter "Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Peak Strom Neutral Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Leistungsfaktor Der Parameter "Leistungsfaktor" zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Blindleistung angeschlossener Geräte an.  Scheinleistung Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Blindenergie Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.	Wirkleistung	
kWh an (kann nicht zurückgesetzt werden).  Wirkenergie 2  Der Parameter "Wirkenergie 2" zeigt die aktuelle Wirkenergie einzelner Elemente in kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich die Wirkenergie 2 zurücksetzen lässt.  Strom Neutral  Der Parameter "Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Leistungsfaktor  Der Parameter "Leistungsfaktor" zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung  Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Blindleistung angeschlossener Geräte an.  Scheinleistung  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Blindenergie  Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.  Scheinenergie Der Parameter "Scheinenergie" zeigt die verbrauchte Scheinenergie angeschlossener Geräte in KVAh an.	Peak Wirkleistung	tung. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol,
kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich die Wirkenergie 2 zurücksetzen lässt.  Strom Neutral  Der Parameter "Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Peak Strom Neutral  Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Leistungsfaktor  Der Parameter "Leistungsfaktor" zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung  Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Blindleistung angeschlossener Geräte an.  Scheinleistung  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Blindenergie  Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.  Scheinnenergie Der Parameter "Scheinenergie" zeigt die verbrauchte Scheinenergie angeschlossener Geräte in KVAh an.	Wirkenergie	
Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an.  Peak Strom Neutral  Der Parameter "Peak Strom Neutral" zeigt auf der Inlet-Seite den anliegenden Strom am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Leistungsfaktor  Der Parameter "Leistungsfaktor" zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung  Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Blindleistung angeschlossener Geräte an.  Scheinleistung  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Blindenergie  Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.  Scheinenergie  Der Parameter "Scheinenergie" zeigt die verbrauchte Scheinenergie angeschlossener Geräte in KVAh an.	Wirkenergie 2	kWh an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol,
am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurücksetzen lässt.  Leistungsfaktor  Der Parameter "Leistungsfaktor" zeigt an, ob eine kapazitive oder induktive Last vorliegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung  Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Blindleistung angeschlossener Geräte an.  Scheinleistung  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Blindenergie  Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.  Scheinenergie  Der Parameter "Scheinenergie" zeigt die verbrauchte Scheinenergie angeschlossener Geräte in KVAh an.	Strom Neutral	
liegt. Die LED vor dem Wert zeigt an, ob eine Meldung vorliegt.  Blindleistung  Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Blindleistung angeschlossener Geräte an.  Scheinleistung  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Blindenergie  Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.  Scheinenergie  Der Parameter "Scheinenergie" zeigt die verbrauchte Scheinenergie angeschlossener Geräte in kVAh an.	Peak Strom Neutral	am Neutralleiter bei einer 3-phasigen PDU an. Durch Auswahl des Parameters mit dem Mauszeiger erscheint ein Symbol, über das sich der Peak Strom Neutral zurück-
Scheinleistung  Der Parameter "Scheinleistung" zeigt die Scheinleistung (Summe aus Blindleistung und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Blindenergie  Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.  Scheinenergie  Der Parameter "Scheinenergie" zeigt die verbrauchte Scheinenergie angeschlossener Geräte in KVAh an.	Leistungsfaktor	
und Wirkleistung) angeschlossener Geräte an.  Blindenergie  Der Parameter "Blindenergie" zeigt die verbrauchte Blindenergie angeschlossener Geräte in kVARh an.  Scheinenergie  Der Parameter "Scheinenergie" zeigt die verbrauchte Scheinenergie angeschlossener Geräte in KVAh an.	Blindleistung	Der Parameter "Blindleistung" zeigt die Blindleistung angeschlossener Geräte an.
Geräte in kVARh an.  Scheinenergie Der Parameter "Scheinenergie" zeigt die verbrauchte Scheinenergie angeschlossener Geräte in KVAh an.	Scheinleistung	
sener Geräte in KVAh an.	Blindenergie	
Frequenz Der Parameter "Frequenz" zeigt die Frequenz pro Phase an.	Scheinenergie	
	Frequenz	Der Parameter "Frequenz" zeigt die Frequenz pro Phase an.

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Status"

Parameter	Erläuterung
RCM AC	Wenn ein Differenzstrommesser verbaut ist, wird der gemessene Differenzstrom der Wechselspannung angezeigt.
RCM DC	Wenn ein Differenzstrommesser verbaut ist, wird der gemessene Differenzstrom der Gleichspannung angezeigt.

### **Detailansicht eines Elements**



Abb. 60: Fenster "PDU" (Beispiel)

Über die Schaltfläche "Details" (Abb. 59/®) lassen sich Details zu einem Element aufrufen. In diesem Fenster lassen sich Messwerte anzeigen und Schwellwerte und Signalketten definieren (§ Kapitel 7.5 "Messwerte anzeigen und konfigurieren" auf Seite 59).



In der Detailansicht kann für bestimmte Elemente ein "LOST"-Signal (Signalverlust zu einer PDU oder einem angeschlossenen Sensor) mit einer Signalkette konfiguriert werden. Das "OK"-Signal dient zur Signalisierung, dass ein ausgelöstes "LOST"-Signal wieder in den Normalzustand zurückgekehrt ist.

Zusätzlich lassen sich bei einigen Elementen (z. B. PDU, Phase, Inlet) Schwellwerte definieren und mit einer Signalkette verbinden.

# Symbolik in der Detailansicht

Symbol	Erläuterung
	PDU (PDU)
	Inlet (Zuleitung)
	Phase (Phase)
	RCM (Differenzstrommesser)
	Fuse (Sicherung)
	Socket (Steckdose)

# Übersicht über die Weboberfläche

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Status"

Symbol	Erläuterung
	Socketgroup (Steckdosen-gruppe)
	Sensor

### Erläuterung des Schwellwertes




Abb. 61: Erläuterung des Schwellwertes

- (A) Markierung des Schwellwertes für den Bereich "low Alarm"
- (B) Markierung des Schwellwertes für den Bereich "low Warning"
- C) Anzeige der aktuellen Last
- Markierung des definierten Lastbereichs (grün)
- (E) Markierung des Schwellwertes für den Bereich "high Warning"
- (F) Markierung des Schwellwertes für den Bereich "high Alarm"

Für einzelne Elemente, z. B. eine Phase oder einen Sensor, lassen sich Schwellwerte definieren. Die Schwellwerte definieren die Unter- und Obergrenze eines definierten Wertes. Werden die Schwellwerte unter- bzw. überschritten, kann eine Meldung über eine Signalkette ausgegeben werden ( Kapitel 7.5.7 "Signalketten für einzelne Elemente einrichten" auf Seite 65).



Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Status"

### 6.3.1.2 Registerkarte "Gruppen"



# Abb. 62: Menü "Status" – Registerkarte "Gruppen"


- A Schaltfläche "Aktualisieren" zur Aktualisierung der Anzeige
- B Schaltfläche "Aktion" zur Identifizierung und zum Schalten einzelner Steckdosen (nicht bei BN3000)
- © Schaltfläche "Gruppe hinzufügen" zum Hinzufügen einer Gruppe
- © Schaltfläche "Gruppe editieren" zur Editieren einer angelegten Gruppe
- © Schaltfläche "Gruppe löschen" zum Löschen einer Gruppe
- (F) Darstellung einer Steckdosengruppe

Über die Registerkarte "Gruppen" lassen sich einzelne Elemente zu Gruppen zusammenführen und verwalten. Gruppen stellen die Möglichkeit dar, verschiedene Steckdosen einer PDU zu einem Verbund zusammenzuschließen. Dadurch ist es z. B. möglich, alle Bildschirme oder alle Rechner gleichzeitig zu verwalten.

# Übersicht über die Weboberfläche

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Status"

# 6.3.1.3 Registerkarte "Externe Sensoren"



(C)

Abb. 63: Menü "Status" – Registerkarte "Externe Sensoren"

- A Schaltfläche "Aktualisieren" zur Aktualisierung der Anzeige
- B Schaltfläche "Sensor entfernen" zum Entfernen eines Sensors
- Anzeige der an der PDU angeschlossenen Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- D Detailansicht eines ausgewählten Sensors

Über die Registerkarte "Externe Sensoren" lassen sich die Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit der angeschlossenen Sensoren einsehen und konfigurieren.

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Log"

# 6.3.2 Menü "Log"

# Registerkarte "Ereignis-Log"




Abb. 64: Menü "Log" – Reiter "Ereignis-Log"

- Datum des Ereignisses
- Zustand (Severity) des Ereignisses
- Aktion, welche die PDU durchgeführt hat
- Beschreibung der Aktion
- Schaltfläche zur Aktualisierung der Anzeige
- Schaltflächen zur Anzeige des Verlaufs

Im Menü "Log" - Registerkarte "Ereignis-Log" lässt sich das Ereignisprotokoll der PDU anzeigen. Hier werden einzelne Ereignisse mit Datum und Uhrzeit, Zustand (Severity), Aktion und einer Beschreibung angezeigt. Es gibt die Zustände "Info", "Warnung" und "Alarm". Die Zustände zum Auslösen einer Warnung oder eines Alarms lassen sich für jedes Element in der Detailansicht im Menü "Status" definieren ( & Kapitel 7.5.7 "Signalketten für einzelne Elemente einrichten" auf Seite 65).

# Registerkarte "RCM-Log" (nur bei PDUs mit RCM)

Über die Registerkarte "RCM-Log" lässt sich das Protokoll der durchgeführten RCM-Selbsttests anzeigen (Abb. 65). Bei diesem Test wird erwartet, dass jeweils ein AC- und ein DC-Alarm erzeugt werden. Ob ein Alarm aufgetreten ist oder nicht, wird in der Spalte "Alarm AC" bzw. "Alarm DC" mit einem roten/grünen Icon angezeigt.

# Übersicht über die Weboberfläche

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Log"




Abb. 65: Menü "Log" – Reiter "RCM-Log"


- Reiter "Ereignis-Log" zum Aufrufen des (A) "Ereignis-Logs"
- B C D L F Reiter "RCM-Log"
- Anzeige des Datums des Ereignisses
- Anzeige des Typs der PDU (Master/Slave)
- Anzeige der Seriennummer der PDU
- Anzeige des Namens des RCM

- (G) Spalte "Alarm AC" zur Anzeige, ob ein Alarm beim RCM-Selbsttest aufgetreten ist
- (H)Spalte "Alarm DC" zur Anzeige, ob ein Alarm beim RCM-Selbsttest aufgetreten ist
  - Beschreibung der Aktion
- Schaltfläche zur Aktualisierung der Anzeige
- Schaltflächen zur Anzeige des Verlaufs



Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Signalketten"

# 6.3.3 Menü "Signalketten"



# Abb. 66: Menü "Signalketten"

- Anlegen einer Signalkette hinzufügen" zum Anlegen einer Signalkette
- B Schaltfläche "Signalkette bearbeiten" zum Bearbeiten einer Signalkette
- © Schaltfläche "Signalkette löschen" zum Löschen einer Signalkette
- (D) Beschreibung der Signalkette
- E) Display-Alarmierung
- F) Name der Signalkette

Im Menü "Signalketten" lassen sich Signalketten für einzelne Ereignisse definieren. Ereignisse sind definierte Fehlerzustände, wenn ein definierter Messwert im Schwellbereich überschritten bzw. unterschritten wird oder wenn ein angeschlossenes Gerät ein Signal auslöst (z. B. Signal "OK" oder Signal "LOST").


Signalketten melden die Fehlerzustände an definierte Trap-Empfänger oder E-Mail-Empfänger weiter ( Kapitel 7.9.5 "Trap-Empfänger konfigurieren" auf Seite 86). Zusätzlich werden die Fehlerzustände am Display angezeigt, wenn die Display-Alarmierung aktiviert ist.

Beim Anlegen einer Signalkette lässt sich ein Name, eine Beschreibung sowie eine Display-Alarmierung für den Fehlerfall definieren. Wenn die Display-Alarmierung aktiviert ist, erscheint beim Einschalten des Displays zuerst die an der PDU anliegende Fehlermeldung.

# Übersicht über die Weboberfläche

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Benutzer"

### 6.3.4 Menü "Benutzer"



(D)

Abb. 67: Menü "Benutzer"

- A Schaltfläche "Benutzer hinzufügen" zum Anlegen eines Benutzers
- B Schaltfläche "Benutzer löschen" zum Löschen eines Benutzers
- © Liste der definierten Benutzer mit Benutzernamen, Zugriffsrechten und E-Mail-Adresse
  - Detailansicht zur Einstellung eines Benutzers mit Zugriffsrechten, SNMP-V3-Einstellungen und der Vergabe einer Benutzerrolle

Im Menü "Benutzer" lassen sich die Benutzer und Zugriffsrechte einzelner Benutzer mit Benutzerrollen für die angeschlossene PDU definieren. Als Zugriffsrechte stehen "Webzugriff" (über die Weboberfläche), "Konsolenzugriff" (über die SSH-Konsole) und "SNMP-Zugriff" (über das SNMP-V3-Protokoll) zur Verfügung. Für Benutzer stehen die Benutzerrollen "operator" (mit Leserechten in der Weboberfläche) und "admin" (mit Lese- und Schreibrechten) zur Verfügung.

In diesem Menü können Benutzer mit Zugriffsrechten oder Benutzer nur mit E-Mail-Adresse zur Konfiguration von Signal-ketten eingerichtet werden ( Kapitel 7.10 "Benutzer konfigurieren" auf Seite 90).



Benutzernamen müssen immer klein geschrieben werden.





Der Benutzer "admin" kann nicht gelöscht werden.

Wenn die PDU auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, kann auf die PDU wieder über den Benutzer "admin" mit dem Passwort "admin" zugegriffen werden.

# 6.3.5 Menü "Konfiguration" Netzwerkkonfiguration




Abb. 68: Fenster "Netzwerkkonfiguration"

# Übersicht über die Weboberfläche

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Konfiguration"

Über das Menü "Konfiguration → Netzwerkeinstellungen" lässt sich das Fenster "Netzwerkkonfiguration" aufrufen. Hier kann das Netzwerk für IPv4, den DNS-Server und IPv6 konfiguriert werden (

Kapitel 7.9.1 "Netzwerkeinstellungen konfigurieren" auf Seite 82).

Diese Einstellungen wurden ggf. bei der Inbetriebnahme der PDU über den Konfigurationsassistenten konfiguriert (*∜ Kapitel 7.2 "Konfigurationsassistenten ausführen" auf Seite 53*).

# **SMTP-Einstellungen**




Abb. 69: Fenster "SMTP-Einstellungen"

Über das Menü "Konfiguration → SMTP-Einstellungen" lässt sich das Fenster "SMTP-Einstellungen" aufrufen. In diesem Fenster kann die Anbindung an einen Mailserver konfiguriert werden (*∜ Kapitel 7.9.2 "SMTP-Einstellungen konfigurieren" auf Seite 83*).

Diese Einstellungen wurden ggf. bei der Inbetriebnahme der PDU über den Konfigurationsassistenten konfiguriert ( *∜ Kapitel* 7.2 "Konfigurationsassistenten ausführen" auf Seite 53).

### NTP-Einstellungen




Abb. 70: Fenster "NTP-Einstellungen"

Über das Menü "Konfiguration → NTP-Einstellungen" lässt sich das Fenster "NTP-Einstellungen" aufrufen. In diesem Menü lassen sich das Datum und die Uhrzeit für die PDU manuell einstellen. Alternativ kann ein Zeitserver zur Abfrage der Uhrzeit eingestellt werden (

Kapitel 7.9.3 "NTP-Einstellungen konfigurieren" auf Seite 84).

Diese Einstellungen wurden ggf. bei der Inbetriebnahme der PDU über den Konfigurationsassistenten konfiguriert (*∜ Kapitel* 7.2 "Konfigurationsassistenten ausführen" auf Seite 53).

# **SNMP-Einstellungen**




Abb. 71: Fenster "SNMP-Einstellungen"

Über das Menü "Konfiguration → SNMP-Einstellungen" lässt sich das Fenster "SNMP-Einstellungen" aufrufen. Hier können die SNMP-Einstellungen für SNMP V1/2 konfiguriert bzw. das SNMP-V3-Protokoll aktiviert werden ( ∜ Kapitel 7.9.4 "SNMP-Einstellungen konfigurieren" auf Seite 85).

Diese Einstellungen wurden ggf. bei der Inbetriebnahme der PDU über den Konfigurationsassistenten konfiguriert ( *Kapitel 7.2 "Konfigurationsassistenten ausführen" auf Seite 53*).

Über die Schaltfläche "*Trap-Empfänger*" kann das Fenster "Trap-Empfängerliste" aufgerufen werden (Abb. 72).




Abb. 72: Fenster "Trap-Empfängerliste"

- A Schaltfläche "Empfänger hinzufügen" zum Anlegen eines Empfängers
- B Schaltfläche "*Trap-Empfänger (mit Bleistift-Symbol)*" zum Bearbeiten eines Empfängers
- © Schaltfläche "Empfänger löschen" zum Löschen eines Empfängers
- (D) Liste verfügbarer Trap-Empfänger

Trap-Empfänger sind Server im Netzwerk, die Alarmmeldungen empfangen und weiterverarbeiten können. In diesem Fenster lassen sich Trap-Empfänger einrichten sowie aktivieren/deaktivieren. Zur Einstellung der Trapempfänger siehe *Kapitel* 7.9.5 "Trap-Empfänger konfigurieren" auf Seite 86

### Syslog-Einstellungen




Abb. 73: Fenster "Syslog-Einstellungen"



Über das Menü "Konfiguration → Syslog-Einstellungen" lässt sich das Fenster "Syslog-Einstellungen" aufrufen. Hier können die Syslog-Einstellungen für die PDU konfiguriert werden ( ⟨ Kapitel 7.9.6 "Syslog-Einstellungen konfigurieren" auf Seite 89).

Syslog ist ein Ereignisprotokoll, das lokal generiert und über das Netzwerk zur Protokollierung zu einem externen Server weitergeleitet wird. In diesem Menü lassen sich zwei Server mit dem jeweiligen Port konfigurieren und einer Facility zuordnen.

# **Systeminformation**




Abb. 74: Fenster "Systeminformation"

Über das Menü "Konfiguration → Systeminformation" lässt sich das Fenster "Systeminformation" aufrufen. Hier können die Informationen über die PDU und Netzwerkeinstellungen eingesehen werden.

# Übersicht über die Weboberfläche

Erläuterung der einzelnen Menüs > Menü "Konfiguration"

### **Systemkommandos**




Abb. 75: Fenster "Systemkommandos"

Über das Menü "Konfiguration → Systemkommandos" lässt sich das Fenster "Systemkommandos" aufrufen.

Über das Fenster "Systemkommandos" lässt sich

- die PDU neu starten ( Kapitel 7.14 "PDU über die Weboberfläche neu starten" auf Seite 100),
- eine Sicherung erstellen, wiederherstellen oder löschen.

### **Dateitransfer**



Abb. 76: Fenster Dateitransfer



Über das Menü "Konfiguration → Dateitransfer" lässt sich das Fenster "Dateitransfer" aufrufen. Hier kann ein Dateitransfer auf die PDU vorgenommen werden ( ∜ Kapitel 7.12 "Dateien auf die PDU hochladen" auf Seite 97).

Es gibt folgende Möglichkeiten eines Dateitransfers:

- "Update": ein Softwareupdate-Paket wird hochgeladen und automatisch eingespielt.
- "Sicherung": eine Backup-Datei wird auf die PDU transferiert und kann später eingespielt werden.
- "Zertifikat": ein Zertifikat wird hochgeladen und auf der PDU gespeichert.

# Konfigurationsassistent




Zur Ausführung des Konfigurationsassistenten siehe ♥ Kapitel 7.2 "Konfigurationsassistenten ausführen" auf Seite 53. Login

Konfigurationsassistenten ausführen

# 7 Weboberfläche bedienen

# 7.1 An der Weboberfläche anmelden

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU (https://<IP-Adresse>) anwählen.
  - ⇒ Login-Daten werden abgefragt.
- **2.** Benutzernamen und Kennwort eingeben. Eingabe über die Schaltfläche "Login" bestätigen.



# 7.2 Konfigurationsassistenten ausführen




Im Konfigurationsassistenten wird die PDU über die Weboberfläche konfiguriert.

In bestimmten Fenstern sind zur Navigation die Schaltflächen "Überspringen" bzw. "Zurück" vorhanden. Die jeweilige Browserschaltfläche zum Zurückspringen hat keine Funktion in dieser Anwendung.



Konfigurationsassistenten ausführen



Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU (https://<IP-Adresse>) anwählen.
- 2. ► Über "Konfiguration → Konfigurationsassistent" den Konfigurationsassistenten starten (Abb. 78/♠).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "BlueNet 2 Web UI" (Abb. 79).

Abb. 78: Konfigurationsassistenten aufrufen



Abb. 79: Fenster "BlueNet 2 Web UI"

In diesem Fenster werde PDU, die IP-Adresse und

In diesem Fenster werden die Seriennummer der PDU, die IP-Adresse und die MAC-Adresse angezeigt. Im Auswahlmenü lässt sich der Konfigurationsassistent starten (Abb. 79/@) oder die Einrichtung überspringen (Abb. 79/@).

Über die Schaltfläche "Einrichtungsassistent starten" (Abb. 79/A) den Konfigurationsassistenten starten.

⇒ Es öffnet sich das Fenster "Netzwerkeinstellungen".



Die Netzwerkeinstellungen lassen sich über DHCP automatisch einstellen oder manuell im Konfigurationsassistenten eintragen.

# Netzwerkeinstellung über DHCP verwenden



Abb. 80: Fenster "Netzwerkeinstellungen"

- Im Fenster "Netzwerkeinstellungen" die Schaltfläche "DHCP verwenden" (Abb. 80/A) anklicken.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "DHCP-Informationen".

Konfigurationsassistenten ausführen



Abb. 81: Fenster "DHCP-Informationen"

5. Im Fenster "DHCP-Informationen" die Schaltfläche "Weiter" (Abb. 81/A) anklicken.

**6.** ▶ Im Fenster "Netzwerkeinstellungen" die Schaltfläche

"Manuelle Konfiguration" (Abb. 82/(A)) anklicken.

⇒ Es öffnet sich das Fenster "Netzwerkkonfiguration".

⇒ Es öffnet sich das Fenster "SNMP-Einstellungen" (siehe Schritt 12).

### Manuelle Netzwerkeinstellung vornehmen



Abb. 82: Fenster "Netzwerkeinstellungen"

- 7. Im Fenster "Netzwerkkonfiguration" im Auswahlmenü "DHCPv4" (Abb. 83/A) den Parameter "DHCP an" aus-BLUENET2-3CB2B201 wählen. Alternativ im Auswahlmenü den Parameter "Manuell" aus-DHCPv4 Manuell wählen und IPv4-Adresse, IPv4-Netmask und Gateway 192.168.40.104 IPv4 Adresse manuell eintragen. IPv4 Netmask 255.255.255.0 8. Im Fenster "Netzwerkkonfiguration" im Auswahlmenü "DNS" Gateway 192.168.40.1 (Abb. 83/®) den Parameter "DHCPv4 bevorzugen" oder DNS "DHCPv6 bevorzugen" auswählen. В Alternativ den Parameter "Manuell" auswählen und primäre Primärer DNS DNS-Adresse sowie sekundäre DNS-Adressen 1 und 2 Sekundärer DNS 1: manuell eintragen. Sekundärer DNS 2 9. Im Fenster "Netzwerkkonfiguration" ggf. die Checkbox "IPv6
  - aktivieren" (Abb. 83/©) anklicken.
    - 10. Wenn die Checkbox aktiviert ist, im Auswahlmenü "DHCPv6" (Abb. 83/@) den Parameter "DHCP an" auswählen.

Alternativ den Parameter "Manuell" auswählen und IPv6-Adresse, IPv6-Prefix-Length und Gateway manuell eintragen.

11. Eingabe über die Schaltfläche "Weiter" (Abb. 83/©) bestätigen.




Abb. 83: Fenster "Netzwerkkonfiguration"



Konfigurationsassistenten ausführen

### **SNMP-Einstellungen vornehmen**




Abb. 84: Fenster "SNMP-Einstellungen"




Abb. 85: Fenster "IP-Adressen"

- Im Fenster "SNMP-Einstellungen" den Standort (Abb. 84/ⓐ) und Kontakt (Abb. 84/®) eingeben.
- Bei Bedarf die Checkbox "SNMP V1/2 aktivieren" anklicken (Abb. 84/©).
- **14.** Bei Bedarf die Checkbox "SNMP V3 aktivieren" (Abb. 84/©) anklicken.
- **15.** Bei Bedarf eine SNMP-Read- oder SNMP-Write-Community eingeben (Abb. 84/©).
- **16.** Bei Bedarf ein Bleistift-Symbol (Abb. 84/⑤) anklicken, um die SNMP-Access-Control zu konfigurieren.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "IP-Adressen" (Abb. 85).

- Im Textfeld eine IP-Adresse (Abb. 85/®) eingeben und über die Schaltfläche "Hinzufügen" (Abb. 85/©) der Liste (Abb. 85/®) hinzufügen.
- **18.** Nach erfolgter Eingabe das Fenster über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 85/®) schließen.
- **19.** Eingabe über die Schaltfläche "Weiter" (Abb. 84/©) bestätigen.

Sprache des angemeldeten Benutzers einstellen

# SMTP-Einstellungen vornehmen



Abb. 86: Fenster "SMTP-Einstellungen"

- **20.** Ggf. die Checkbox "SMTP aktivieren" (Abb. 86/(A)) anklicken und eine Serveradresse, einen Port und eine Absender-Mailadresse eingeben.
- **21.** Ggf. die Checkbox "Authentifizierung" (Abb. 86/®) aktivieren sowie einen Benutzer und ein Kennwort definieren.
- **22.** Eingabe über die Schaltfläche "Weiter" (Abb. 86/©) bestätigen.

### NTP-Einstellungen vornehmen




Abb. 87: Fenster "NTP-Einstellungen"

- **23.** Ggf. die Checkbox "NTP aktivieren" (Abb. 87/ⓐ) anklicken, eine Server-Adresse (Abb. 87/⑥) eingeben und eine Zeitzone auswählen (Abb. 87/⑥).
  - Alternativ die Checkbox "NTP aktivieren" (Abb. 87/ⓐ) nicht anklicken und nur Datum und Uhrzeit (Abb. 87/⑥) eingeben.
- **24.** Eingabe über die Schaltfläche "Weiter" (Abb. 87/©) bestätigen.

# Konfigurationsassistenten abschließen



Abb. 88: Fenster "Konfiguration"

**25.** Über die Schaltfläche "Fertigstellen" (Abb. 88/(A)) den Konfigurationsassistenten abschließen.

# 7.3 Sprache des angemeldeten Benutzers einstellen

1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.



Abb. 89: Sprache umstellen

- 2. In der Titelzeile die Schaltfläche "Sprache" (Abb. 89/A) anklicken.
  - ⇒ Es öffnet sich ein Auswahlmenü.



Passwort des angemeldeten Benutzers ändern

- 3. Gewünschte Sprache auswählen.
  - ⇒ Die Sprache der Weboberfläche wird umgestellt.

# 7.4 Passwort des angemeldeten Benutzers ändern

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Benutzer" aufrufen.




Abb. 90: Menü "Benutzer"

- Im Menü "Benutzer" den gewünschten Benutzer auswählen (Abb. 90/(a))
  - ⇒ Die Einstellungen des Benutzers erscheinen rechts am Rand in der Detailansicht.
- In der Detailansicht für den angemeldeten Benutzer ein neues Kennwort eingeben (Abb. 90/®) und noch einmal bestätigen (Abb. 90/©).
- **5.** Über die Schaltfläche *"Speichern"* (Abb. 90/⊚) die Passwortänderung bestätigen.
  - ⇒ Das Passwort wird für den angemeldeten Benutzer übernommen.

Messwerte anzeigen und konfigurieren > Leistungs- und Verbrauchsdaten einzelner Gruppen anzeigen

# 7.5 Messwerte anzeigen und konfigurieren

# 7.5.1 Leistungs- und Verbrauchsdaten einzelner Elemente anzeigen

Personal: IT-Fachkraft

- **1.** Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.




Abb. 91: Menü "Status" – Registerkarte "Status"

3. Messwerte einsehen.

# 7.5.2 Leistungs- und Verbrauchsdaten einzelner Gruppen anzeigen

Personal: IT-Fachkraft

- Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. Registerkarte "Gruppen" aufrufen.



Abb. 92: Menü "Status" – Registerkarte "Gruppen"

**4.** Messwerte einzelner Gruppen einsehen.



Messwerte anzeigen und konfigurieren > Anzeige der Messwerte modifizieren

# 7.5.3 Messwerte von angeschlossenen Sensoren anzeigen

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. Registerkarte "Externe Sensoren" aufrufen.




Abb. 93: Menü "Status" – Registerkarte "Externe Sensoren"

4. Messwerte einsehen.

### 7.5.4 Anzeige der Messwerte modifizieren

### 7.5.4.1 Einzelne Elemente benennen

Personal: IT-Fachkraft

Um die Benennung einzelner Elemente zu verändern, wie folgt vorgehen:



- 1. In der Zeile "Name" neben dem gewünschten Element auf das Bleistift-Symbol klicken (Abb. 94/@).
  - ⇒ Es öffnet sich ein Textfeld (Abb. 95/ⓐ).

Abb. 94: Element auswählen



Abb. 95: Element benennen

2. Im Textfeld eine Benennung eingeben und über die Taste [ENTER] bestätigen.

### Weboberfläche bedienen

Messwerte anzeigen und konfigurieren > Anzeige der Messwerte modifizieren

### 7.5.4.2 Gruppierung der Messwerte verändern

Personal: IT-Fachkraft

Um die Darstellung einzelner Messwerte zu verändern, wie folgt vorgehen:

#### Auswahlmenü aufrufen




Abb. 96: Gruppierung einzelner Messwerte verändern

- 1. ▶ Mauszeiger in die Titelzeile der Messwerte bewegen (Abb. 96/♠).
  - ⇒ In der Tabelle erscheint ein Pfeil, über den ein Auswahlmenü geöffnet werden kann.

### Verriegelung der Tabelle lösen

# Über den Menüpunkt "Unlock" (Abb. 96/⊚) die Verriegelung der Tabelle lösen.





Abb. 97: Spaltenbreite anpassen

# bewegen und die linke Maustaste gedrückt halten, um die Breite einer Spalte anzupassen (Abb. 97).

3. Den Mauszeiger in den Bereich zwischen zwei Spalten

### Sortierung verändern




Abb. 98: Parameter verschieben

- **4.** Über den Menüpunkt "Sort Ascending" bzw. "Sort Descending" (Abb. 96/®) die Sortierung der Parameter verändern.
- Alternativ einen einzelnen Parameter (z. B. "Strom") anklicken und innerhalb der Titelzeile verschieben (Abb. 98).
  - ⇒ Der ausgewählte Parameter wird innerhalb der Tabelle verschoben.



Messwerte anzeigen und konfigurieren > Einzelne Steckdosen an einer PDU schalten (nur BN5000/7000/7500)

#### Einzelne Parameter ausblenden

**6.** Über den Menüpunkt "Columns" (Abb. 96/©) durch Klick auf die Checkbox gewünschte Parameter ggf. ein- oder ausblenden (Abb. 96/€).

### Tabelle verriegeln

7. □ Über den Menüpunkt "Lock" (Abb. 96/⑩) die Tabelle wieder verriegeln.

# 7.5.5 Einzelne Steckdosen an einer PDU schalten (nur BN5000/7000/7500)

### Einzelne Steckdosen ausschalten

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.



Abb. 99: Menü "Status" – Registerkarte "Status"

- In der Registerkarte "Status" die gewünschte Steckdose auswählen (Abb. 99/A).
- 4. Über "Aktion → Schalten" (Abb. 99/®) das Fenster "Schalten" aufrufen.
- **5.** Im Fenster "Schalten" im Auswahlmenü "*Ein/Aus*" den Parameter "*Aus*" auswählen (Abb. 100/ⓐ).



Abb. 100: Fenster "Schalten"

Messwerte anzeigen und konfigurieren > Einzelne Steckdosen an einer PDU schalten (nur BN5000/7000/7500)






Abb. 101: Steckdose ausschalten





Die softwareseitige Status-LED des Elements wird in schwarzer Farbe angezeigt (Abb. 102/

(A).



Abb. 102: Menü "Status" – Registerkarte "Status"

### Einzelne Steckdosen ausschalten

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.



Abb. 103: Menü "Status" – Registerkarte "Status"

- In der Registerkarte "Status" die gewünschte Steckdose auswählen (Abb. 103/@).
- 4. □ Über "Aktion → Schalten" (Abb. 103/®) das Fenster "Schalten" aufrufen.
- **5.** Im Fenster "Schalten" im Auswahlmenü "Ein/Aus" den Parameter "Ein" auswählen (Abb. 104/A).
- **6.** Uber die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 104/®) den Vorgang abschließen.
  - ⇒ Die ausgewählte Steckdose wird wieder eingeschaltet.




Abb. 104: Fenster "Schalten"



Messwerte anzeigen und konfigurieren > Elemente an der PDU identifizieren (nur BN3500/5000/7500)

# 7.5.6 Elemente an der PDU identifizieren (nur BN3500/5000/7500)

### 7.5.6.1 Einzelne Steckdosen identifizieren (nur BN3500/5000/7500)

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.



Abb. 105: Menü "Status" – Registerkarte "Status"

- In der Registerkarte "Status" die gewünschte Steckdose auswählen (Abb. 105/A).
- 4. Über "Aktion → Identifizierung → An" (Abb. 105/®) die Identifizierung der ausgewählten Steckdose einschalten.
  - Die Steckdosen-LEDs der ausgewählten Steckdose blinken auf der PDU.

### 7.5.6.2 Steckdosen einer Gruppe identifizieren (nur BN3500/5000/7500)

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. Registerkarte "Gruppen" aufrufen.




Abb. 106: Menü "Status" – Registerkarte "Gruppen"

4. Gewünschte Steckdosengruppe auswählen (Abb. 106/A).

- 5. Uber "Aktion → Identifizierung → An" (Abb. 106/®) die Identifizierung der Steckdosengruppe einschalten.
  - ⇒ Die Steckdosen-LEDs der ausgewählten Gruppe blinken auf der PDU.

# 7.5.7 Signalketten für einzelne Elemente einrichten



Die Einrichtung von Signalketten wird in ♥ Kapitel 7.11 "Signalketten konfigurieren" auf Seite 94 beschrieben.

# 7.5.7.1 Signalketten und Schwellwerte für eine PDU einstellen

Personal:

■ IT-Fachkraft

- **1.** Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- In der Registerkarte "Status" die Details der betreffenden PDU aufrufen (Abb. 107/

  ).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "PDU" (Abb. 108).



Abb. 107: Details des Elements "PDU" aufrufen




Abb. 108: Fenster "PDU"

- 4. Im Fenster "PDU" bei Bedarf die Benennung der PDU (Abb. 108/@) anpassen und bei Bedarf eine Beschreibung hinzufügen (Abb. 108/®).
- 5. Mit dem Scrollbalken nach unten scrollen (Abb. 108/©).




Abb. 109: Fenster "PDU"




Abb. 110: Fenster "Alarm konfigurieren"

- Im Bereich "Geräte-Alarm" für den "Alarmzustand LOST" und "Alarmzustand OK" bei Bedarf eine Signalkette konfigurieren. Dazu auf die Schaltfläche "Signalketten" (Abb. 109/@bzw. ®) klicken.
  - Der "Alarmzustand Lost" definiert den Signalverlust zu einer PDU oder einem angeschlossenen Sensor, der mit einer Signalkette verknüpft werden kann. Das "OK"-Signal dient zur Signalisierung, dass ein ausgelöstes "LOST"-Signal wieder in den Normalzustand zurückgekehrt ist.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Alarm konfigurieren".
- 7. Im Fenster "Alarm konfigurieren" eine Signalkette auswählen und über die Schaltfläche "→" (Abb. 110/♠) ins Feld "ausgewählte Signalketten" schieben. Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 110/♠) bestätigen.
- Im Bereich "Current (A)" einen Wert für "high Alarm" und "high Warning" eingeben (Abb. 109/©) und eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).
  - Die Parameter "high Alarm" und "high Warning" definieren die Obergrenze eines definierten Wertes, wann eine Meldung ausgegeben wird.
- 9. Im Bereich "Current (A)" für den Parameter "Alarmzustand OK" (Abb. 109/®) bei Bedarf eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).
- **10.** Im Bereich "Current (A)" einen Wert für "low Alarm", "low Warning" und "Hysterese" eingeben (Abb. 109/♠) und eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).
  - Die Parameter "low Alarm" und "low Warning" definieren die Untergrenze eines definierten Wertes, wann eine Meldung ausgegeben wird.

    Die "Hysterese" beschreibt die Einstellung eines Pufferbereiches zwischen dem Nennbereich und dem Bereich, in dem ein Alarm ausgelöst wird. Die Hysterese kann zwischen 0 und 10 % des für den "high Alarm" bzw. "low Alarm" definierten Bereichs eingestellt sein.
- **11.** Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 109/©) bestätigen.
  - ⇒ Die Signalketten und Schwellwerte werden für die PDU übernommen. Die Schwellwerte werden farblich angezeigt ( auf Seite 39).

#### 7.5.7.2 Signalketten und Schwellwerte für eine Zuleitung (Inlet) einstellen

Personal:

IT-Fachkraft

- 1. DÜber einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. In der Registerkarte "Status" die Details der betreffenden Zuleitung (Element "Inlet") aufrufen (Abb. 111/A).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Einspeisung" (Abb. 112).

4. Im Fenster "Einspeisung" bei Bedarf die Benennung der Einspeisung (Abb. 112/A) anpassen und bei Bedarf eine

5. ▶ Mit dem Scrollbalken nach unten scrollen (Abb. 112/©).


Beschreibung hinzufügen (Abb. 112/®).



Abb. 111: Details des Elements "Inlet" aufrufen



Abb. 112: Fenster "Einspeisung"



- 6. ▶ Im Bereich "Current (A)" einen Wert für "high Alarm" und "high Warning" eingeben (Abb. 113/A) und eine Signalkette zuweisen. Dazu auf die Schaltfläche "Signalketten" klicken.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Alarm konfigurieren".




Abb. 113: Fenster "Einspeisung"




Abb. 114: Fenster "Alarm konfigurieren"

- 7. Im Fenster "Alarm konfigurieren" eine Signalkette auswählen und über die Schaltfläche " $\rightarrow$ " (Abb. 114/A) ins Feld "ausgewählte Signalketten" schieben. Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 114/®) bestätigen.
- 8. Im Bereich "Current (A)" für den Parameter "Alarmzustand OK" (Abb. 113/®) bei Bedarf eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).
- 9. Im Bereich "Current (A)" einen Wert für "low Alarm", "low Warning" und "Hysterese" eingeben (Abb. 113/©) und eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).




Abb. 115: Fenster "Einspeisung" (hier bei der BN3500)

- **10.** Nur gültig für BN3500: Schritte 6 9 für den Bereich "Neutral Current (A)" wiederholen.
- **11.** Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 113/©) bestätigen.
  - ⇒ Die Signalketten und Schwellwerte werden für die PDU übernommen. Die Schwellwerte werden farblich angezeigt (∜ "Erläuterung des Schwellwertes" auf Seite 39).

### 7.5.7.3 Signalketten und Schwellwerte für eine Phase einstellen

Personal: ■ IT-Fachkraft

- Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- In der Registerkarte "Status" die Details der betreffenden Phase aufrufen (Abb. 116/A).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Phase" (Abb. 117).




Abb. 116: Details des Elements "Phase" aufrufen



Abb. 117: Fenster "Phase"

- 4. Im Fenster "Phase" bei Bedarf die Benennung der Phase (Abb. 117/(a)) anpassen und bei Bedarf eine Beschreibung hinzufügen (Abb. 117/(a)).
- **5.** Mit dem Scrollbalken nach unten scrollen (Abb. 117/©).



zuweisen. Dazu auf die Schaltfläche "Signalketten" klicken.

⇒ Es öffnet sich das Fenster "Alarm konfigurieren".

6. ▶ Im Bereich "Current (A)" einen Wert für "high Alarm" und

"high Warning" eingeben (Abb. 118/A) und eine Signalkette

Abb. 118: Fenster "Phase"




Abb. 119: Fenster "Alarm konfigurieren"

- 7. Im Fenster "Alarm konfigurieren" eine Signalkette auswählen und über die Schaltfläche "→" (Abb. 119/́) ins Feld "ausgewählte Signalketten" schieben. Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 119/®) bestätigen.
- 8. Im Bereich "Current (A)" für den Parameter "Alarmzustand OK" (Abb. 118/®) bei Bedarf eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).
- 9. Im Bereich "Current (A)" einen Wert für "low Alarm", "low Warning" und "Hysterese" eingeben (Abb. 118/©) und eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).
- **10.** Schritte 6 9 für den Bereich "Voltage" zur Einstellung des Spannungsbereichs wiederholen.
- 11. Schritte 6 9 für den Bereich "PowerFactor" zur Einstellung des Leistungsfaktors wiederholen.
- **12.** Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 118/€) bestätigen.
  - ⇒ Die Signalketten und Schwellwerte werden für die PDU übernommen. Die Schwellwerte werden farblich angezeigt ( \$ "Erläuterung des Schwellwertes" auf Seite 39).

#### 7.5.7.4 Signalketten und Schwellwerte für einen Differenzstrommesser einstellen


Personal:

IT-Fachkraft

- 1. DÜber einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. In der Registerkarte "Status" die Details der betreffenden Zuleitung (Element "RCM") aufrufen (Abb. 120/A).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "RCM" (Abb. 121).




Abb. 120: Details des Elements "RCM" aufrufen



- Im Fenster "RCM" bei Bedarf die Benennung für den Differenzstrommesser (Abb. 121/@) anpassen und bei Bedarf eine Beschreibung hinzufügen (Abb. 121/®).
- 5. Mit dem Scrollbalken nach unten scrollen (Abb. 121/©).

Abb. 121: Fenster "RCM"



Im Bereich "Different Current AC (mA)" einen Wert für "high Alarm" eingeben (Abb. 122/ⓐ) und eine Signalkette zuweisen. Dazu auf die Schaltfläche "Signalketten" klicken.

⇒ Es öffnet sich das Fenster "Alarm konfigurieren".

Abb. 122: Fenster "Einspeisung"




Abb. 123: Fenster "Alarm konfigurieren"

- 7. Im Fenster "Alarm konfigurieren" eine Signalkette auswählen und über die Schaltfläche "→" (Abb. 123/ⓐ) ins Feld "ausgewählte Signalketten" schieben. Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 123/®) bestätigen.
- Im Bereich "Different Current AC (mA)" einen Wert für "high Warning" eingeben (Abb. 122/®) und eine Signalkette (analog zu Schritt 6 und 7).
- 9. Im Bereich "Different Current AC (mA)" für den Parameter "Alarmzustand OK" (Abb. 122/©) bei Bedarf eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).
- **10.** Im Bereich "Different Current AC (mA)" einen Wert für die "Hysterese" eingeben (Abb. 122/⊚).
- 11. Schritte 6 10 für den Bereich "Different Current DC (mA)" wiederholen (Abb. 122/€).
- **12.** Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 122/⑤) bestätigen.
  - ⇒ Die Signalketten und Schwellwerte werden für die PDU übernommen. Die Schwellwerte werden farblich angezeigt ( "Erläuterung des Schwellwertes" auf Seite 39).

#### 7.5.7.5 Signalketten für Sicherungen einstellen

Personal: IT-Fachkraft

- 1. DÜber einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. In der Registerkarte "Status" die Details der betreffenden Sicherung (Element "Fuse") aufrufen (Abb. 124/A).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Sicherung" (Abb. 125).

4. Im Fenster "Sicherung" bei Bedarf die Benennung der Siche-

5. ▶ Mit dem Scrollbalken nach unten scrollen (Abb. 125/©).

bung hinzufügen (Abb. 125/®).

rung (Abb. 125/A) anpassen und bei Bedarf eine Beschrei-





Abb. 124: Details des Elements "Fuse" aufrufen





- 6. Im Bereich "Geräte-Alarm" für den "Alarmzustand ON" und "Alarmzustand OFF" bei Bedarf eine Signalkette konfigurieren. Dazu auf die Schaltfläche "Signalketten" (Abb. 126/A bzw. (B) klicken.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Alarm konfigurieren".



Abb. 126: Fenster "Sicherung"




Abb. 127: Fenster "Alarm konfigurieren"

- 7. Im Fenster "Alarm konfigurieren" eine Signalkette auswählen und über die Schaltfläche "→" (Abb. 127/A) ins Feld "ausgewählte Signalketten" schieben. Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 127/®) bestätigen.
- 8. ▶ Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 126/©) bestätigen.
  - Die Signalketten für den "Alarmzustand ON" und "Alarmzustand OFF" der Sicherung werden übernommen.




# 7.5.7.6 Signalketten und Schwellwerte für einzelne Steckdosen einstellen (nur BN3500/7500)

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- In der Registerkarte "Status" die Details der betreffenden Steckdose aufrufen (Abb. 128/@).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "PDU" (Abb. 129).



Abb. 128: Details des Elements "Outlet" aufrufen



- Im Fenster "Socket" bei Bedarf die Benennung der Steckdose (Abb. 129/ⓐ) anpassen und bei Bedarf eine Beschreibung hinzufügen (Abb. 129/®).
- 5. Mit dem Scrollbalken nach unten scrollen (Abb. 129/©).






Abb. 130: Fenster "Socket"

- 6. Im Bereich "Geräte-Alarm" für den "Alarmzustand LOST" und "Alarmzustand OK" bei Bedarf eine Signalkette konfigurieren. Dazu auf die Schaltfläche "Signalketten" (Abb. 130/Abzw. B) klicken.
  - $\Rightarrow$  Es öffnet sich das Fenster "Alarm konfigurieren".

Messwerte anzeigen und konfigurieren > Signalketten für einzelne Elemente einrichten




Abb. 131: Fenster "Alarm konfigurieren"

- 7. Im Fenster "Alarm konfigurieren" eine Signalkette auswählen und über die Schaltfläche "→" (Abb. 131/ⓐ) ins Feld "ausgewählte Signalketten" schieben. Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 131/⑥) bestätigen.
- 8. Im Bereich "Current (A)" einen Wert für "high Alarm" und "high Warning" eingeben (Abb. 130/©) und eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).
- 9. Im Bereich "Current (A)" für den Parameter "Alarmzustand OK" (Abb. 130/®) bei Bedarf eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).
- Im Bereich "Current (A)" einen Wert für "low Alarm", "low Warning" und "Hysterese" eingeben (Abb. 130/©) und eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 6 und 7).
- 11. Schritte 8 10 für den Bereich "Power Factor" (Abb. 130/®) wiederholen.
- **12.** Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 130/©) bestätigen.
  - ⇒ Die Signalketten und Schwellwerte werden für die PDU übernommen. Die Schwellwerte werden farblich angezeigt (∜ "Erläuterung des Schwellwertes" auf Seite 39).

#### 7.5.7.7 Signalketten und Schwellwerte für eine Steckdosengruppe einstellen

Personal:

IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. Registerkarte "Gruppen" aufrufen.
- In der Registerkarte "Status" die Details der betreffenden Steckdosengruppe (Element "Inlet") aufrufen (Abb. 132/@).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Gruppe" (Abb. 133).




Abb. 132: Details des Elements "Gruppe" aufrufen



Abb. 133: Fenster "Gruppe"

- Im Fenster "Gruppe" bei Bedarf die Benennung der Gruppe (Abb. 133/ⓐ) anpassen und bei Bedarf eine Beschreibung hinzufügen (Abb. 133/®).
- 6. Mit dem Scrollbalken nach unten scrollen (Abb. 133/©).

Messwerte anzeigen und konfigurieren > Signalketten für einzelne Elemente einrichten



- 7. Im Bereich "Current (A)" einen Wert für "high Alarm" und "high Warning" eingeben (Abb. 134/♠) und eine Signalkette zuweisen. Dazu auf die Schaltfläche "Signalketten" klicken.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Alarm konfigurieren".

Abb. 134: Fenster "Gruppe"




Abb. 135: Fenster "Alarm konfigurieren"

- 8. Im Fenster "Alarm konfigurieren" eine Signalkette auswählen und über die Schaltfläche "→" (Abb. 135/ⓐ) ins Feld "ausgewählte Signalketten" schieben. Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 135/⑥) bestätigen.
- 9. Im Bereich "Current (A)" für den Parameter "Alarmzustand OK" (Abb. 134/®) bei Bedarf eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 7 und 8).
- Im Bereich "Current (A)" einen Wert für "low Alarm", "low Warning" und "Hysterese" eingeben (Abb. 134/©) und eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 7 und 8).
- **11.** Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 134/©) bestätigen.
  - ⇒ Die Signalketten und Schwellwerte werden für die PDU übernommen. Die Schwellwerte werden farblich angezeigt ( ∳ "Erläuterung des Schwellwertes" auf Seite 39).

#### 7.5.7.8 Signalketten für externe Sensoren einstellen

Personal:

■ IT-Fachkraft

- **1.** Sicherstellen, dass der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor an der PDU angeschlossen ist.
- <u>2.</u> Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 3. Menü "Status" aufrufen.
- **4.** Registerkarte "Externe Sensoren" aufrufen.

Messwerte anzeigen und konfigurieren > Signalketten für einzelne Elemente einrichten




Abb. 136: Menü "Status" – Registerkarte "Externe Sensoren"

- (A) Ausgewählter Sensor
- (B) Detailansicht des ausgewählten Sensors
- © Schaltfläche "Speichern" zum Speichern der Konfiguration
- Name:

  Beschreibung:

  Temperatur:

  Luftfeuchtigket:

  21.0 °C

  Luftfeuchtigket:

  29.8 %

  Geräte Alarm

  Alarmzustand Lost:

  Signalketten

  Alarmzustand OK:

  Signalketten

  D

Abb. 137: Detailansicht (Teil 1/2)

- 5. In der Registerkarte "Externe Sensoren" den gewünschten Sensor auswählen (Abb. 136/A).
  - ⇒ Rechts am Rand öffnet sich die Detailansicht (Abb. 136/®).
- Für den ausgewählten Sensor bei Bedarf die Benennung ändern (Abb. 137/@) und bei Bedarf eine Beschreibung (Abb. 137/®) hinzufügen.
- 7. Im Bereich "Geräte-Alarm" für den "Alarmzustand LOST" und "Alarmzustand OK" bei Bedarf eine Signalkette konfigurieren. Dazu auf die Schaltfläche "Signalketten" (Abb. 137/© bzw. (ab) klicken.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Alarm konfigurieren".

Steckdosengruppen definieren > Neue Gruppe anlegen





Abb. 138: Fenster "Alarm konfigurieren"






Abb. 139: Detailansicht (Teil 2/2)

- 9. Im Bereich "Temperature (°C)" einen Wert für "high Alarm" und "high Warning" eingeben (Abb. 139/(a)) und eine Signalkette zuweisen. Dazu auf die Schaltfläche "Signalketten" klicken
- Im Bereich "Temperature (°C)" für den Parameter "Alarmzustand OK" (Abb. 139/®) bei Bedarf eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 7 und 8).
- Im Bereich "Temperature (°C)" einen Wert für "low Alarm", "low Warning" und "Hysterese" eingeben (Abb. 139/©) und eine Signalkette zuweisen (analog zu Schritt 7 und 8).
- **12.** Schritte 9 11 für den Bereich "Humidity (%)" wiederholen (Abb. 139/⊚).
- **13.** Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 139/©) bestätigen.

## 7.6 Steckdosengruppen definieren



Bei einer Änderung in diesem Menü kann es eine bestimmte Zeit dauern, bis die Anzeige auf dem Bildschirm aktualisiert wird.

#### 7.6.1 Neue Gruppe anlegen

Personal:

■ IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. Registerkarte "Gruppen" aufrufen.

Steckdosengruppen definieren > Neue Gruppe anlegen




Abb. 140: Menü "Status" – Registerkarte "Gruppen"

- **4.** Schaltfläche "Gruppe hinzufügen" drücken, um eine neue Steckdosengruppe anzulegen (Abb. 140/@).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Gruppe" (Abb. 141).




Abb. 141: Fenster "Gruppe"

- **5.** Im Fenster "Gruppe" eine Benennung (Abb. 141/ⓐ) und ggf. eine Beschreibung (Abb. 141/®) für die Gruppe einfügen.
- In der linken Spalte einzelne Steckdosen über die jeweilige Checkbox (Abb. 141/©) auswählen.
- **7.** Ggf. einzelne Steckdosen über die Schaltfläche "x" (Abb. 141/®) in der rechten Spalte entfernen.
- 8. Schaltfläche "Speichern" drücken, um eine Steckdosengruppe zu speichern (Abb. 141/©).



Steckdosengruppen definieren > Bestehende Gruppe modifizieren

## 7.6.2 Bestehende Gruppe modifizieren

Personal:

- IT-Fachkraft
- Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. Registerkarte "Gruppen" aufrufen.





Abb. 142: Menü "Status" – Registerkarte "Gruppen"

- 4. Gewünschte Gruppe auswählen (Abb. 142/A).
- 5. Schaltfläche "Gruppe (mit Bleistift-Symbol)" anklicken, um eine Steckdosengruppe zu modifizieren (Abb. 142/®).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Gruppe" (Abb. 143).



### Abb. 143: Fenster "Gruppe"

- **6.** Im Fenster "Gruppe" eine Benennung (Abb. 143/ⓐ) und ggf. die Beschreibung (Abb. 143/®) der Gruppe modifizieren.
- 7. In der linken Spalte einzelne Steckdosen über die jeweilige Checkbox (Abb. 143/©) auswählen.
- **8.** Ggf. einzelne Steckdosen über die Schaltfläche "x" (Abb. 143/⑤) in der rechten Spalte entfernen.
- **9.** Schaltfläche "Speichern" anklicken, um eine Steckdosengruppe zu speichern (Abb. 143/©).

RCM-Selbsttest durchführen

## 7.6.3 Bestehende Gruppe löschen

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. Registerkarte "Gruppen" aufrufen.




Abb. 144: Menü "Status" – Registerkarte "Gruppen"

- 4. Gewünschte Gruppe auswählen (Abb. 144/A).
- **5.** Schaltfläche "*Gruppe löschen*" anklicken, um eine Steckdosengruppe zu löschen (Abb. 144/®).
  - ⇒ Es erscheint die Meldung: "Wollen Sie wirklich löschen?"
- **6.** ▶ Meldung über die Schaltfläche "Ja" bestätigen.
  - ⇒ Die ausgewählte Steckdosengruppe wird gelöscht.




Abb. 145: Meldung "Löschen"

#### 7.7 RCM-Selbsttest durchführen

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Status" aufrufen.
- 3. Über "Aktion → RCM Selbsttest" (Abb. 146/♠) den RCM-Selbsttest anwählen.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "RCM".



Abb. 146: Menü "Status"

RCM-Selbsttest durchführen




Abb. 147: Fenster "RCM"

- **4.** ▶ RCM auswählen, die geprüft werden soll (Abb. 147/♠).
- **5.** Bei Bedarf die Checkbox "Alarmierung während Test deaktivieren" (Abb. 147/®) anklicken, um das Auslösen von Signalketten während des Tests zu deaktivieren.
- **6.** Im Fenster "RCM" die Schaltfläche "*Test"* (Abb. 147/©) anklicken.
  - ⇒ Der RCM-Selbsttest wird durchgeführt.





Abb. 148: Fenster "RCM"

7. Ergebnis des RCM-Selbsttests überprüfen (Abb. 148/A).



Ereignisprotokoll anzeigen

**8.** Fenster "RCM" über die Schaltfläche "Schließen" (Abb. 148/®) verlassen.

## 7.8 Ereignisprotokoll anzeigen

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. DÜber die Schaltfläche "Log" das Menü "Log" aufrufen.




Abb. 149: Ereignisprotokoll


⇒ Das Ereignisprotokoll wird angezeigt.



Im Menü "Log" werden einzelne Ereignisse mit Datum und Uhrzeit, Zustand (Severity), Aktion und einer Beschreibung angezeigt. Es gibt die Zustände "Info", "Warnung" und "Alarm". System konfigurieren > Netzwerkeinstellungen konfigurieren

## 7.9 System konfigurieren

## 7.9.1 Netzwerkeinstellungen konfigurieren



Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. ► Über "Konfiguration → Netzwerkeinstellungen" den die Netzwerkeinstellungen aufrufen (Abb. 150/A).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Netzwerkkonfiguration".







Abb. 151: Fenster "Netzwerkkonfiguration"

- 3. Im Fenster "Netzwerkkonfiguration" im Auswahlmenü "DHCPv4" (Abb. 151/ⓐ) den Parameter "DHCP an" auswählen.
  - Alternativ im Auswahlmenü den Parameter "Manuell" auswählen und IPv4-Adresse, IPv4-Netmask und Gateway manuell eintragen.
- Im Fenster "Netzwerkkonfiguration" im Auswahlmenü "DNS" (Abb. 151/®) den Parameter "DHCPv4 bevorzugen" oder "DHCPv6 bevorzugen" auswählen.
  - Alternativ den Parameter "Manuell" auswählen und primäre DNS-Adresse sowie sekundäre DNS-Adressen 1 und 2 manuell eintragen.
- Im Fenster "Netzwerkkonfiguration" bei Bedarf die Checkbox "IPv6 aktivieren" (Abb. 151/©) anklicken.
- **6.** Wenn die Checkbox aktiviert ist, im Auswahlmenü "DHCPv6" (Abb. 151/⊚) den Parameter "DHCP an" auswählen.
  - Alternativ den Parameter "Manuell" auswählen und IPv6-Adresse, IPv6-Prefix-Length und Gateway manuell eintragen.
- 7. Eingabe über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 151/©) bestätigen.

System konfigurieren > SMTP-Einstellungen konfigurieren

## 7.9.2 SMTP-Einstellungen konfigurieren



Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "SMTP-Einstellungen".

Abb. 152: SMTP-Einstellungen aufrufen




Abb. 153: Fenster "SMTP-Einstellungen"

- **3.** Bei Bedarf die Checkbox "SMTP aktivieren" (Abb. 153/ⓐ) anklicken und eine Serveradresse, einen Port und eine Absender-Mailadresse eingeben.
- **4.** Bei Bedarf die Checkbox "Authentifizierung" (Abb. 153/®) aktivieren sowie einen Benutzer und ein Kennwort definieren.
- **5.** Eingabe über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 153/©) bestätigen.

System konfigurieren > NTP-Einstellungen konfigurieren

## 7.9.3 NTP-Einstellungen konfigurieren



Personal: ■ IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- <u>2.</u> Über "Konfiguration → NTP-Einstellungen" die NTP-Einstellungen aufrufen (Abb. 154/♠).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "NTP-Einstellungen".

Abb. 154: NTP-Einstellungen aufrufen



Abb. 155: Fenster "NTP-Einstellungen"

- Bei Bedarf die Checkbox "NTP aktivieren" (Abb. 155/ⓐ) anklicken, eine Server-Adresse (Abb. 155/®) eingeben und eine Zeitzone auswählen (Abb. 155/©).
  - Alternativ die Checkbox "NTP aktivieren" (Abb. 155/ⓐ) nicht anklicken und nur Datum und Uhrzeit (Abb. 155/⑥) eingeben.
- **4.** Eingabe über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 155/©) bestätigen.

System konfigurieren > SNMP-Einstellungen konfigurieren

## 7.9.4 SNMP-Einstellungen konfigurieren




Abb. 156: SNMP-Einstellungen aufrufen




Abb. 157: Fenster "SNMP-Einstellungen"

- Personal: IT-Fachkraft
- **1.** Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Über "Konfiguration → SNMP-Einstellungen" die SNMP-Einstellungen aufrufen (Abb. 156/♠).
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "SNMP-Einstellungen".

- Im Fenster "SNMP-Einstellungen" den Standort (Abb. 157/®) und Kontakt (Abb. 157/®) eingeben.
- **4.** Bei Bedarf die Checkbox "SNMP V1/2 aktivieren" anklicken (Abb. 157/©).
- **5.** Bei Bedarf die Checkbox "SNMP V3 aktivieren" (Abb. 157/©) anklicken.
- **6.** Bei Bedarf eine SNMP-Read- oder SNMP-Write-Community eingeben (Abb. 157/©).
- **7.** Bei Bedarf ein Bleistift-Symbol (Abb. 157/©) anklicken, um die SNMP-Access-Control zu konfigurieren.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "IP-Adressen" (Abb. 158).



System konfigurieren > Trap-Empfänger konfigurieren



die Schaltfläche "Hinzufügen" (Abb. 158/⊚) der Liste (Abb. 158/⊛) hinzufügen.

9. ▶ Nach erfolgter Eingabe das Fenster über die Schaltfläche

8. Im Textfeld eine IP-Adresse (Abb. 158/®) eingeben und über

- 9. Nach erfolgter Eingabe das Fenster über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 158/@) schließen.
- **10.** Eingabe über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 157/⑤) bestätigen.

Abb. 158: Fenster "IP-Adressen"

## 7.9.5 Trap-Empfänger konfigurieren




Abb. 159: SNMP-Einstellungen aufrufen

- Personal: IT-Fachkraft
- **1.** Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "SNMP-Einstellungen".

System konfigurieren > Trap-Empfänger konfigurieren




Abb. 160: Fenster "SNMP-Einstellungen"

- Im Fenster "SNMP-Einstellungen" die Schaltfläche "Trap-Empfänger" (Abb. 160/A) anklicken.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Trap-Empfängerliste" (Abb. 161).




Abb. 161: Fenster "Trap-Empfängerliste"

- A Schaltfläche "Empfänger hinzufügen" zum Hinzufügen eines Trap-Empfängers
- B Schaltfläche "Trap-Empfänger (mit Bleistift-Symbol)" zum Modifizieren eines Trap-Empfängers
- © Schaltfläche "Empfänger löschen" zum Löschen eines Trap-Empfängers
- (D) Empfänger mit SNMPv3-Protokoll (Beispiel)
- (E) Empfänger mit SNMPv2-Protokoll (Beispiel)
- (F) Empfänger mit SNMPv1-Protokoll (Beispiel)
- (G) Schaltfläche "Schließen" zum Schließen des Fensters
- **4.** Über die Schaltfläche "Empfänger hinzufügen" (Abb. 161/ⓐ) Trap-Empfänger einrichten.
  - Es können Trap-Empfänger mit dem SNMPv1/ SNMPv2-Protokoll (\$\pi\_mempfänger mit SNMPv1/ SNMPv2 hinzufügen" auf Seite 88) bzw. Trap-Empfänger mit dem SNMPv3-Protokoll (\$\pi\_mempfänger mit SNMPv3 hinzufügen" auf Seite 88) konfiguriert werden.
- **5.** Nach der Einrichtung der Trap-Empfänger das Fenster über die Schaltfläche "Schließen" verlassen (Abb. 161/©).

System konfigurieren > Trap-Empfänger konfigurieren

# Empfänger mit SNMPv1/SNMPv2 hinzufügen



Abb. 162: Fenster "Trap-Empfänger"

#### Personal: IT-Fachkraft

- 1. Im Fenster "Trap-Empfänger" die Checkbox "Aktiv" (Abb. 162/®) anklicken, um den Trap-Empfänger zu aktivieren.
- **2.** Eine Benennung für den Trap-Empfänger eintragen (Abb. 162/®).
- 3. Bei Bedarf eine Beschreibung eintragen (Abb. 162/©).
- 4. Eine IP-Adresse eintragen (Abb. 162/©).
- Im Auswahlfeld eine SNMP-Version ("SNMPv1" oder "SNMPv2") auswählen (Abb. 162/©).
- 6. ▶ Einen Community-Namen eingeben (Abb. 162/⑤).
- Nach der Eingabe der Daten das Fenster über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 162/©) verlassen, um die Konfiguration auf der PDU anzulegen.

#### Empfänger mit SNMPv3 hinzufügen



Abb. 163: Fenster "Trap-Empfänger"

#### Personal: IT-Fachkraft

- 1. Im Fenster "Trap-Empfänger" die Checkbox "Aktiv" (Abb. 163/ⓐ) anklicken, um den Trap-Empfänger zu aktivieren.
- **2.** Eine Benennung für den Trap-Empfänger eintragen (Abb. 163/®).
- 3. Bei Bedarf eine Beschreibung eintragen (Abb. 163/©).
- Line IP-Adresse eintragen (Abb. 163/⊕).
- Im Auswahlfeld die SNMP-Version "SNMPv3" auswählen (Abb. 163/©).
- 6. ▶ Einen Benutzernamen auswählen (Abb. 163/⑤).



Um einen Benutzer als Trap-Receiver auswählen zu können, muss der Benutzer in der Benutzerverwaltung als "Trap-Empfänger" eingerichtet sein (
Kapitel 7.10 "Benutzer konfigurieren" auf Seite 90).

7. Nach der Eingabe der Daten das Fenster über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 163/©) verlassen, um die Konfiguration auf der PDU anzulegen.

System konfigurieren > Konfigurationsassistenten ausführen

## 7.9.6 Syslog-Einstellungen konfigurieren

Personal:

und einloggen.





Abb. 164: Syslog-Einstellungen aufrufen



3. ▶ Checkbox "Syslog aktivieren" (Abb. 165/♠) anklicken.

■ IT-Fachkraft

stellungen aufrufen (Abb. 164/A).

1. DÜber einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben

2. ▶ Über "Konfiguration → Syslog-Einstellungen" die Syslog-Ein-

⇒ Es öffnet sich das Fenster "Syslog-Einstellungen".

- 4. Eine Server-Adresse (Abb. 165/®) und einen Port (Abb. 165/©) für Server 1 eingeben.
- 5. ▶ Bei Bedarf eine Server-Adresse (Abb. 165/®) und einen Port (Abb. 165/©) für Server 2 eingeben.
- 6. ► Eine Facility auswählen (Abb. 165/€).
- Eingabe über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 165/©) bestätigen.



Abb. 165: Fenster "Syslog-Einstellungen"

## 7.9.7 Konfigurationsassistenten ausführen



Zur Ausführung des Konfigurationsassistenten siehe ⋄ Kapitel 7 "Weboberfläche bedienen" auf Seite 53.



Benutzer konfigurieren > Neue Benutzer anlegen

## 7.10 Benutzer konfigurieren

## 7.10.1 Neue Benutzer anlegen

Zum Anlegen neuer Benutzer ist es notwendig, dass der angemeldete Benutzer die Benutzerrolle "admin" besitzt.

Personal:

- IT-Fachkraft
- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Benutzer" aufrufen.




Abb. 166: Menü "Benutzer"

- 3. ▶ Über die Schaltfläche "Benutzer hinzufügen" (Abb. 166/♠) einen neuen Benutzer anlegen.
  - ⇒ Die Einstellungen des Benutzers erscheinen rechts am Rand in der Detailansicht.

### Benutzerdaten eingeben


4. Benutzernamen eingeben (Abb. 166/®).



Der Benutzername darf nur Kleinbuchstaben, Zahlen und bestimmte Sonderzeichen enthalten.

#### Weboberfläche bedienen

Benutzer konfigurieren > Neue Benutzer anlegen



Benutzer konfigurieren > Benutzer bearbeiten

13. SNMP-V3-Rechte erteilen (Abb. 166/M).



Es stehen die Auswahlmöglichkeiten "NONE", "RO" (nur Leserechte) und "RW" (Lese- und Schreibrechte) zur Verfügung.

- **14.** Checkbox "*Trap-Empfänger*" anklicken, wenn der Benutzer als Trap-Empfänger verfügbar sein soll (Abb. 166/®).
- Im Feld "verfügbare Benutzerrollen" eine Benutzerrolle auswählen und über die Schaltfläche "→" ins Feld "ausgewählte Rollen" schieben (Abb. 166/⊚).



Es stehen die Benutzerrollen "admin" und "operator" zur Verfügung. Der "admin" besitzt in allen Bereichen der Weboberfläche Lese- und Schreibrechte, der "operator" ausschließlich Leserechte.

#### Benutzer speichern

Benutzerrolle vergeben

- **16.** Einstellungen über die Schaltfläche "Speichern" (Abb. 166/⊕) übernehmen.
  - ⇒ Der Benutzer ist neu angelegt.



Wenn sich der Benutzer nicht speichern lässt, die Schreibweise des Benutzernamens und der E-Mail-Adresse überprüfen und ggf. das Kennwort erneut eingeben.

#### 7.10.2 Benutzer bearbeiten

Personal:

- IT-Fachkraft
- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Benutzer" aufrufen.

### Weboberfläche bedienen

Benutzer konfigurieren > Benutzer löschen





Abb. 167: Menü "Benutzer"

- 3. Gewünschten Benutzer auswählen (Abb. 167/A).
  - ⇒ Die Einstellungen des Benutzers erscheinen rechts am Rand in der Detailansicht (Abb. 167/®).
- **4.** Einstellungen des ausgewählten Benutzers modifizieren und die Änderung speichern (Abb. 167/©).



#### 7.10.3 Benutzer löschen

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Benutzer" aufrufen.



Signalketten konfigurieren




Abb. 168: Menü "Benutzer"




Abb. 169: Meldung "Löschen"

- **3.** Gewünschten Benutzer auswählen (Abb. 168/ⓐ) und die Schaltfläche "Benutzer löschen" (Abb. 168/®) anklicken.
  - ⇒ Es erscheint die Meldung: "Wollen Sie wirklich löschen?"
- **4.** ▶ Meldung über die Schaltfläche "Ja" bestätigen.
  - ⇒ Der ausgewählte Benutzer wird gelöscht.

## 7.11 Signalketten konfigurieren

#### Voraussetzungen



Zur Konfiguration einer Signalkette sollten vorab Benutzer ( Kapitel 7.10 "Benutzer konfigurieren" auf Seite 90) und SNMP-Trap-Empfänger ( Kapitel 7.9.5 "Trap-Empfänger konfigurieren" auf Seite 86) angelegt worden sein.

Im einfachsten Fall sind zum Anlegen einer Signalkette nur die Eingabe einer Benennung und die Aktivierung der Display-Alarmierung notwendig.

Signalketten konfigurieren > Signalkette hinzufügen

### 7.11.1 Signalkette hinzufügen

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Signalketten" aufrufen.




Abb. 170: Menü "Signalketten"

- 3. Über die Schaltfläche "Signalkette erstellen" (Abb. 173/A) eine neue Signalkette anlegen.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Signalkette".




Abb. 171: Fenster "Signalkette"

- Im Fenster "Signalkette" einen Namen für die Signalkette eingeben (Abb. 171/A).
- **5.** Bei Bedarf eine Beschreibung für die Signalkette eingeben (Abb. 171/®).
- 6. Checkbox "Display-Alarmierung" bei Bedarf aktivieren, um eine Alarmmeldung auf dem Display der PDU anzeigen zu lassen (Abb. 171/©).



Signalketten konfigurieren > Signalkette löschen

- 7. Im Feld "verfügbare E-Mail-Empfänger" bei Bedarf einen Empfänger für eine E-Mail-Benachrichtigung auswählen und über die Schaltfläche "→" ins Feld "ausgewählte E-Mail-Empfänger" schieben (Abb. 171/⑩).
- Im Feld "verfügbare Trap-Receiver" bei Bedarf einen Trap-Empfänger auswählen und über die Schaltfläche "→" ins Feld "ausgewählte Trap-Receiver" schieben (Abb. 171/⑤).
- 9. Auswahl über die Schaltfläche "Speichern" bestätigen (Abb. 171/©).
  - ⇒ Die Signalkette ist angelegt (Abb. 173/®).

#### 7.11.2 Signalkette modifizieren

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Signalketten" aufrufen.




Abb. 172: Menü "Signalketten"

- **3.** Gewünschte Signalkette auswählen (Abb. 173/ⓐ) und die Schaltfläche "Signalkette bearbeiten" (Abb. 173/®) anklicken.
  - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Signalkette".
- 4. Ausgewählte Signalkette modifizieren und die Änderung speichern.

## 7.11.3 Signalkette löschen

Personal: IT-Fachkraft

- **1.** Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Menü "Signalketten" aufrufen.

#### Weboberfläche bedienen

Dateien auf die PDU hochladen



Abb. 173: Menü "Signalketten"




Abb. 174: Meldung "Löschen"

- **3.** Gewünschte Signalkette auswählen (Abb. 173/ⓐ) und die Schaltfläche "Signalkette löschen" (Abb. 173/®) anklicken.
  - ⇒ Es erscheint die Meldung: "Wollen Sie wirklich löschen?"
- **4.** Meldung über die Schaltfläche "Ja" bestätigen.
  - ⇒ Die ausgewählte Signalkette wird gelöscht.

## 7.12 Dateien auf die PDU hochladen



Nachfolgend wird gezeigt, wie ein Update, eine Sicherung und ein Zertifikat auf die PDU hochgeladen werden.

Personal:

- IT-Fachkraft
- <u>1.</u> Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.




Abb. 175: Systemkommandos aufrufen



Firmware-Update durchführen




Abb. 176: Fenster "Dateitransfer"

3. ■ Über das Auswahlmenü (Abb. 176/ⓐ) den Dateityp auswählen.



Es stehen folgende Dateitypen zur Auswahl:

- "Update"
- "Sicherung"
- "Zertifikat"

Der Dateityp "Update" dient zum Einspielen eines Updates (∜ Kapitel 7.13 "Firmware-Update durchführen" auf Seite 98).

- **4.** Über die Schaltfläche "Datei auswählen" (Abb. 176/®) eine Datei auswählen.
- **5.** Uber die Schaltfläche *"Datei senden"* (Abb. 176/©) die Datei auf die PDU hochladen.
  - ⇒ Abhängig vom Dateityp wird die entsprechende Aktion (z. B. Datei-Upload) gestartet.

## 7.13 Firmware-Update durchführen

Personal:

■ IT-Fachkraft

- <u>1.</u> Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- Über "Konfiguration → Dateitransfer" das Fenster "Dateitransfer" aufrufen (Abb. 177/A).




Abb. 177: Systemkommandos aufrufen

#### Weboberfläche bedienen

Firmware-Update durchführen




Abb. 178: Fenster "Dateitransfer"

- 3. Über das Auswahlmenü (Abb. 178/A) den Dateityp "Update" auswählen.
- **4.** Über die Schaltfläche "Datei auswählen" (Abb. 178/®) eine Datei für das Update auswählen.



Abb. 179: Meldung "Datei hochladen"

- Es erscheint die Meldung: "Diese Aktion kann die Betriebsfähigkeit der PDU beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass Sie die ausgewählte Datei hochladen möchten."
- **6.** ▶ Meldung (Abb. 179) über die Schaltfläche "Ja" bestätigen.
  - ⇒ Das Update wird auf die PDU hochgeladen. Wenn das Update erfolgreich hochgeladen ist, erscheint die Meldung: "Das Hochladen der Datei ist erfolgreich abgeschlossen." (Abb. 181).




Abb. 180: Update wird hochgeladen



Abb. 181: Meldung "Hochladen erfolg-reich"

- 7. Meldung über die Schaltfläche "OK" bestätigen (Abb. 181).
  - Nach dem Hochladen wird das Firmware-Update auf der PDU installiert. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach der Installation des Updates wird die PDU automatisch neu gestartet.



Die aktuelle Session der Weboberfläche ist abgelaufen. Um Einstellungen über die Weboberfläche vorzunehmen, muss sich der Benutzer neu anmelden.



PDU über die Weboberfläche neu starten

#### 7.14 PDU über die Weboberfläche neu starten

Personal: ■ IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. ▶ Über "Konfiguration → Systemkommandos" das Fenster "Systemkommandos" aufrufen (Abb. 182/♠).





Abb. 182: Systemkommandos aufrufen



3. Schaltfläche "Jetzt Neustarten" anklicken (Abb. 183/A).






Abb. 184: Meldung "Neustart"

⇒ Es erscheint die Meldung: "Wollen Sie das System wirklich neu starten?"

PDU über die Weboberfläche auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- **4.** ▶ Über die Schaltfläche "Ja" die PDU neu starten.
  - ⇒ Die PDU wird neu gestartet.



Die aktuelle Session der Weboberfläche ist abgelaufen. Um Einstellungen über die Weboberfläche vornehmen zu können, muss der Benutzer den Neustart der PDU abwarten und sich neu anmelden.

## 7.15 PDU über die Weboberfläche auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Personal:

■ IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Über "Konfiguration → Systemkommandos" das Fenster "Systemkommandos" aufrufen (Abb. 185/♠).




Abb. 185: Systemkommandos aufrufen



PDU über die Weboberfläche auf Werkseinstellungen zurücksetzen




3. Schaltfläche "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" anklicken (Abb. 186/A).

Abb. 186: Fenster "Systemkom-mandos"



Abb. 187: Meldung "Zurücksetzen"

- ⇒ Es erscheint die Meldung: "Wollen Sie wirklich auf Werkseinstellungen zurücksetzen?"
- 4. Über die Schaltfläche "Ja" die PDU auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
  - ⇒ Die PDU wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Einstellungen sichern und wiederherstellen

## 7.16 Einstellungen sichern und wiederherstellen

#### Einstellungen sichern




Abb. 188: Systemkommandos aufrufen




Abb. 189: Fenster "Systemkom-mandos"

- Personal: IT-Fachkraft
- **1.** Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Über "Konfiguration → Systemkommandos" das Fenster "Systemkommandos" aufrufen (Abb. 188/♠).

- 3. Über die Schaltfläche "Sicherung erstellen" eine Sicherung der Konfiguration der PDU erstellen (Abb. 189/A).
  - ⇒ Eine Sicherung der Einstellungen wird durchgeführt und auf der PDU gespeichert. Im Feld "Dateiname" werden die Sicherungen mit Zeitstempel angezeigt (Abb. 189/®).



Einstellungen sichern und wiederherstellen

#### Sicherung wiederherstellen




Abb. 190: Systemkommandos aufrufen




Abb. 191: Fenster "Systemkom-mandos"

#### Personal: IT-Fachkraft

- 1. Über einen Webbrowser die IP-Adresse der PDU eingeben und einloggen.
- 2. Über "Konfiguration → Systemkommandos" das Fenster "Systemkommandos" aufrufen (Abb. 190/♠).

- Im Feld "Dateiname" eine Sicherung auswählen (Abb. 191/ⓐ) und über die Schaltfläche "Wiederherstellen" gespeicherte Sicherung wiederherstellen (Abb. 191/®).
  - ⇒ Die Einstellungen der ausgewählten Sicherung werden wiederherstellt.
  - Über die Schaltfläche "Sicherung löschen" (Abb. 191/⊚) lässt sich eine ausgewählte Sicherung löschen.

Beschreibung ausführbarer Befehle

# 8 Bedienung über die SSH-Konsole

## 8.1 Beschreibung ausführbarer Befehle

Befehl	Erläuterung
Allgemein	CommandLinehelp
	<pre>CommandLinecmd <command/> [quiet] [verbose [02]] <command parameters="" specific=""/></pre>
	Ein Alias cli='CommandLinecmd' ist definiert.
Angabe von Messwerten und Status von verschiedenen Messpunkten (ReadValues)	CommandLinecmd readvalues [filter PDU GROUP SENSOR CIRCUIT PHASE FUSE SOCKET]
	Mit dem Parameterfilter kann nach dem Typ eines Messwertes gefiltert werden.
	CommandLinecmd readvalues [pdu {111}] [circuit {12}] [phase {13}] [fuse {14}] [socket {124}]
	Mit dem Parameterpdu (o. Ä.) kann auf einzelne Instanzen eines Typs gefiltert werden.
	CommandLinecmd readvalues [depth PDU CIRCUIT PHASE FUSE  SOCKET]
	Mit dem Parameterdepth kann die Tiefe des ausgegebenen Baums beschränkt werden.
Ausgabe der Konfiguration der ver-	CommandLinecmd readdeviceinfo [filter PDU CIRCUIT PHASE  FUSE SOCKET]
schiedenen Mess- punkte	Mit dem Parameterfilter kann nach dem Typ eines Messwertes gefiltert werden.
(ReadDeviceInfo)	CommandLinecmd readdeviceinfo [pdu $\{111\}$ ] [circuit $\{12\}$ ] [phase $\{13\}$ ] [fuse $\{14\}$ ] [socket $\{124\}$ ]
	Mit dem Parameterpdu (o. Ä.) kann auf einzelne Instanzen eines Typs gefiltert werden.
	CommandLinecmd readdeviceinfo [depth PDU CIRCUIT PHASE  FUSE SOCKET]
	Mit dem Parameterdepth kann die Tiefe des ausgegebenen Baums beschränkt werden.
FriendlyName eines Messpunktes setzen (WriteDevi- ceInfo)	CommandLinecmd writedeviceinfoidentifier <svid>name <newname></newname></svid>
SetPoint-Konfiguration verschiedener Messpunkte ausgeben (ReadSet-	CommandLinecmd readsetpoint [identifier <svid>]   [name <descname>] [verbose]  Über die Parameteridentifier bzwname kann ein konkreter Messpunkt</descname></svid>
geben (ReadSet- Point)	spezifiziert werden.

Beschreibung ausführbarer Befehle

Befehl	Erläuterung
SetPoint-Konfiguration für einen Messpunkt setzen (WriteSetPoint)	CommandLinecmd writesetpoint (identifier <svid>)   (name <descname>) [lowAlarm <n>] [lowWarning <n>] [highWarning <n>] [hysteresis]</n></n></n></descname></svid>
	Über die Parameteridentifier bzwname kann der Messpunkt spezifiziert werden.
	Über die ParameterlowAlarm (o. Ä.) können die einzelnen Setpoint-Thresholds definiert werden.
Alle alarmierten Messpunkte aus- geben (ReadA- larms)	CommandLinecmd readalarms
Relais-Status alle Sockets ausgeben (ReadRelaisState)	CommandLinecmd readrelaisstate [identifier <guid>   name <descname>]</descname></guid>
	Über die Parameteridentifier bzwname kann ein konkreter Messpunkt spezifiziert werden.
	CommandLinecmd readrelaisstate [pdu $\{111\}$ ] [circuit $\{12\}$ ] [phase $\{13\}$ ] [fuse $\{14\}$ ] [socket $\{124\}$ ]
	Mit dem Parameterpdu (o. Ä.) kann auf einzelne Teilbäume gefiltert werden.
Relaisstatus eines Sockets setzen (Ein-/Ausschalten eines Sockets) (WriteRelaisState)	CommandLinecmd writerelaisstate [identifier <guid>   name <descname> ]value {off on}</descname></guid>
	Über die Parameteridentifier bzwname kann der Messpunkt spezifiziert werden.
Einen externen Sensor deaktivieren	CommandLinecmd deactivateidentifier <guid></guid>
(Deactivate)	Über den Parameteridentifier kann der Sensor spezifiziert werden.
LED-Status eines Sockets setzen	<pre>CommandLinecmd identifysocket [identifier <guid>  name <descname>]value {off on}</descname></guid></pre>
(d. h. LED eines Sockets blinken lassen) (IdentifySo- cket)	Über die Parameteridentifier bzwname kann der Socket spezifiziert werden.
Liste der Konfigura-	CommandLinecmd readconfig [key <name>]</name>
tionsparameter ausgeben (Read- Config)	Über den Parameter $\ker$ kann ein konkreter Konfigurationsparameter spezifiziert werden.
Konfigurationspara- meter setzen (Wri- teConfig)	CommandLinecmd writeconfigkey <name>value <value></value></name>
	Über den Parameterkey muss der Konfigurationsparameter spezifiziert werden.
	Der Parametervalue spezifiziert den zugehörigen Wert.
	z. B. CommandLinecmd writeconfigkey NetworkIPv4Addressvalue '192.168.0.100 24 192.168.0.255'

## Bedienung über die SSH-Konsole

PDU über SSH-Konsole auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Befehl	Erläuterung
Werte zurücksetzen (Reset)	Setzt einen der Werte "Custom Active Energy" (mit Custom Energy Runtime), "Peak Active Power" oder "Peak Current" zurück.
	CommandLinecmd resetidentifier <svid></svid>
	Über den Parameteridentifier muss der Zähler spezifiziert werden.
PDU auf Werksein- stellungen zurück- setzen (Factory- Reset)	CommandLinecmd factoryresetconfirm
	Der Parameterconfirm verhindert, dass das Kommando unbeabsichtigt ausgeführt wird.

#### 8.2 PDU über SSH-Konsole neu starten

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Eine SSH-Session öffnen.
- 2. Mit Benutzernamen und Passwort anmelden.
- 3. In der shell den Befehl reboot eingeben.

## 8.3 PDU über SSH-Konsole auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Personal: IT-Fachkraft

- 1. Eine SSH-Session öffnen.
- 2. Mit Benutzernamen und Passwort anmelden.
- In der shell den Befehl CLI --cmd FactoryReset -confirm eingeben.



## 9 Bedienung über die serielle Konsole

Über den Anschluss S1 lässt sich ein Adapter für eine serielle Schnittstelle für die Verbindung mit einem PC anschließen (Pin-Belegung: 3 für RX, 6 für TX und 8 für GND).

Zur Bedienung über die serielle Konsole werden folgende Einstellungen für eine Verbindung benötigt:

Port: abhängig vom PC
Baudrate: 115200
Datenbits: 8
Parität: keine
Stopbits: 1

■ Flusssteuerung: Keine



Die serielle Kommandozeile arbeitet mit den gleichen Befehlen wie die SSH-Konsole.

# 10 Störungen beheben

Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige.	Display ist ausgeschaltet.	Eine Taste an der PDU drücken, um das Display einzuschalten.
	Keine Spannung vorhanden.	<ul><li>Sicherungen (wenn vorhanden) prüfen.</li><li>Bauseitige Spannung zuschalten.</li></ul>
	PDU ist nicht richtig angeschlossen.	■ Anschlüsse prüfen.
Status-LED leuchtet nicht.	Keine Spannung vorhanden.	<ul><li>Sicherung (wenn vorhanden) prüfen.</li><li>Bauseitige Spannung zuschalten.</li></ul>
	PDU ist nicht richtig angeschlossen.	■ Anschlüsse prüfen.
Kein Strom auf einer Steckdose.	Keine Spannung vorhanden.	<ul><li>Sicherung (wenn vorhanden) prüfen.</li><li>Bauseitige Spannung zuschalten.</li></ul>

Technische Daten Blu≡Net

## 11 Technische Daten

Daten der PDU



Die technischen Daten der PDU dem Typenschild bzw. Datenblatt entnehmen.

#### **Typenschild**

Das Typenschild befindet sich am Gehäuse der PDU und beinhaltet folgende Angaben:

- Produktbezeichnung
- Artikelnummer
- Seriennummer
- MAC-Adresse (physikalische Netzwerkadresse)
- Nennstrom
- Nennspannung
- Netzfrequenz
- Herstelleranschrift
- CE-Kennzeichnung

## 12 Index

Anmelden       53         Anschlüsse       12         Modbus       12         Netzwerk       12         Sensoren       12         USB       12         Anschlussfeld       6, 7	Signalketten und Schwellwerte für eine Zuleitung einstellen
В	Trap-Empfänger konfigurieren 86
Bedienfeld	Beleuchtungszeit
Bedientasten	Benutzerkonfiguration
Bedienung des Displays	Benutzer anlegen
Beleuchtungszeit einstellen 28	Benutzer bearbeiten
Displayorientierung einstellen 29	Benutzer löschen
Messwerte anzeigen	
Netzwerk einrichten mit DHCP-Protokoll 17	D
Netzwerk einrichten ohne DHCP-Protokoll 19	DHCP
PDU auf Werkseinstellungen zurücksetzen 31	Display
PDU neu starten	Displayorientierung
Systeminformationen anzeigen	Diopiayononiaria i i i i i i i i i i i i i i i i i
Wirkenergie zurücksetzen	E
Bedienung über die Weboberfläche	Einhängewinkel
Anmelden	Ereignisprotokoll
Benutzerverwaltung	Lieiginoprotokon
Einstellungen sichern und wiederherstellen . 103	F
Einzelne Steckdosen identifizieren 64	
Einzelne Steckdosen schalten 62, 63	Factory-Reset über die PDU ausführen
Ereignisprotokoll anzeigen 81	über die SSH-Konsole ausführen
Firmware-Update durchführen 98	über die Weboberfläche ausführen
Gruppen anlegen	Firmware-Update
Gruppen löschen	
Gruppen modifizieren	G
Gruppierung der Messwerte verändern 61	Gruppen
Konfigurationsassistenten ausführen 53	anlegen
Leistungs- und Verbrauchsdaten einzelner	löschen
Elemente anzeigen	modifizieren
Leistungs- und Verbrauchsdaten einzelner Gruppen anzeigen	Gruppierung der Messwerte 61
Messwerte von angeschlossenen Sensoren	
anzeigen	Н
Passwort des angemeldeten Benutzers	Halterung
ändern	Hysterese
PDU neu starten	
RCM-Selbsttest durchführen 79	I
Signalketten für externe Sensoren einstellen . 74	Identifizierung
Signalketten für Sicherungen einstellen 71	einer einzelnen Steckdose 64
Signalketten konfigurieren 94	einer Steckdosengruppe 64
Signalketten und Schwellwerte für eine PDU	
einstellen	K
Signalketten und Schwellwerte für eine	Kaltgeräteverriegelung
Phase einstellen	Kommunikation
Signalketten und Schwellwerte für eine	Konfigurationsassistent
Steckdosengruppe einstellen	

Kundendienst	Steckdosengruppe	
Kurzbeschreibung	Spracheinstellung	57
	SSH-Konsole	^-
L	Beschreibung ausführbarer Befehle 1	05
Leistungs- und Verbrauchsdaten	PDU auf Werkseinstellungen zurücksetzen . 1 PDU neu starten	07
einzelner Elemente	Status-LED	
einzelner Gruppen	Steckdosen-LEDs	
Lieferumfang	Steckdosengruppen	• •
Log	anlegen	76
Luftfoughtigkeiteenper	löschen	
Luftfeuchtigkeitssensor	modifizieren	
М	Steckdosentypen	
	Steckwinkel	
Messwerte	Störungen	09
am Display der PDU anzeigen	Symbolerklärung	14
angeschlossener Sensoren über die Web- oberfläche anzeigen 60	Systeminformationen	27
einzelner Elemente über die Weboberfläche	Systemkonfiguration	
anzeigen	Netzwerkeinstellungen	
einzelner Gruppen über die Weboberfläche	NTP-Einstellungen	
anzeigen	SMTP-Einstellungen	
Modbus-LED	SNMP-Einstellungen	
	Trap-Empfänger	
N	Trap-Emplanger	00
Netzwerk einrichten	Т	
mit DHCP-Protokoll	Technische Daten	10
ohne DHCP-Protokoll	Temperatursensor	
Neustart der PDU	Trap-Empfänger	
über die PDU	Typenschild	
über die SSH-Konsole	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. •
über die Weboberfläche	U	
D	Update	98
P	Urheberschutz	
Passwort ändern		
Personal	V	
Produktübersicht 6	Verbrauchsdaten	
R	einzelner Elemente	59
	einzelner Gruppen	
RCM		
RCM-Selbsttest	W	
Rechtevergabe	Weboberfläche	53
S	Menü "Benutzer"	
	Menü "Konfiguration"	46
Schalten	Menü "Log"	42
Service	Menü "Signalketten"	
hinzufügen	Menü "Status"	
löschen	Menüstruktur	
modifizieren	Übersicht	
Signalketten einstellen	Wirkenergie	25
einzelne Steckdosen	Z	
Inlet		
PDU	Zubehör	
Phase	Zugriffsrechte	ЭU
RCM	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über die PDU	21
Sicherung	upel die FDO	JΙ

**Blu≡Net** Index

über die SSH-Konsole	107	über die Weboberfläche	10 <sup>2</sup>